

The power to move

Betriebsanleitung

eBOX

professional EKA2, smart EKA2, touch EKA2

Artikelnummer: i0002xxxx



The power to move



Inhaltsverzeichnis

1 Zu dieser Anleitung		lieser Anleitung	6	
	1.1	Geltungsbereich	6	
	1.2	Änderungsindex	7	
	1.3	Weitergehende Vorschriften	7	
	1.4	Standorte und Kontaktinformationen	8	
	1.5	Darstellungskonventionen	9	
	1.6	Abkürzungen	10	
2	Sich	nerheit	11	
	2.1	Warnhinweise	11	
		2.1.1 Abschnittsbezogene Warnhinweise	12	
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	12	
	2.3	Vorhersehbare Fehlanwendung	12	
	2.4	Sicherheitstechnische Hinweise für den Benutzer	12	
	2.5	Personalqualifikation	13	
	2.6	Gefahren und Restrisiken	13	
		2.6.1 Elektrische Spannung	13	
		2.6.2 Falsche Handhabung	14	
3	Trar	Transport, Verpackung und Lagerung		
	3.1	Lieferkontrolle	15	
	3.2	Lieferumfang	15	
	3.2	Lieferumfang	15 15	
	3.2	Lieferumfang	15 15 16 16	
	3.2	Lieferumfang	15 15 16 16 17	
	3.2	Lieferumfang	15 15 16 16 17	
4	3.2 3.3 Proc	Lieferumfang	15 15 16 16 17 18	
4	3.2 3.3 Proc 4.1	Lieferumfang	15 15 16 16 17 18 18	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 	Lieferumfang	15 15 16 16 17 18 18 19	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 	Lieferumfang	15 15 16 16 17 18 18 19 20	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 	Lieferumfang	15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 	Lieferumfang	15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 21 22	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 4.4 	Lieferumfang	15 15 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 4.4 	Lieferumfang	15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 4.4 	Lieferumfang	15 15 16 17 18 18 19 20 21 21 21 22 23 23 23 23	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 4.4 	Lieferumfang	15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 23 23 24 24	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 4.4 	Lieferumfang	15 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 23 24 24 24 24	
4	 3.2 3.3 Proc 4.1 4.2 4.3 4.4 	Lieferumfang	15 15 16 17 18 19 20 21 21 21 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25	



		4.4.8 Rechtsvorschriften	. 26		
5	Insta	llation	. 27		
	5.1	Installationsarbeiten	. 27		
	5.2	Hinweise zur mechanischen Installation	. 27		
	5.3	Hinweise zur elektrischen Installation	. 28		
	5.4	Standort	. 30		
	5.5	Mechanische Installation	. 30		
	5.6	6 Elektrische Installation			
	5.7	Montage und Anschluss	33		
	0.7	5.7.1 SIM-Karte einsetzen	. 33		
		5.7.2 Montage an ePOLE duo	. 34		
		5.7.3 Wandmontage	. 34		
		5.7.4 Versorgungsleitung	. 36		
		5.7.5 eSMARTMETER (optional)	. 37		
		5.7.6 Ethernet	. 38		
		5.7.7 Steuerleitungen	. 39		
		5.7.8 Anschluss ohne eSMARTMETER	. 40		
		5.7.9 Anschluss mit eSMARTMETER	. 41		
		5.7.10 Anschluss mit separater Eigenversorgung	. 42		
		5.7.11 Anschluss mit eSMARTMETER und separater Eigenversorgung	. 42		
		5.7.12 eBOX montieren	. 44		
6	Inbetriebnahme				
	6.1	Einrichtung per eCONFIG	. 48		
	6.2	Einrichtung per WEBCONFIG	. 48		
	6.3	Inbetriebnahme zum (halb)öffentlichen Gebrauch	. 48		
		6.3.1 Compleo Backend	. 49		
		6.3.2 Drittanbieter Backend	. 49		
7	Web	interface WebConfig	. 50		
	7.1	Netzwerkverbindung erstellen (Windows)	. 50		
	7.2	Netzwerkverbindung erstellen (MacOS)	. 52		
	7.3	Anmelden 5			
	7.4	Konfigurationsoberfläche			
	75	Konfiguration			
	7.5	7.5.1 Networkeinstellungen	. 54		
		7.5.1 Netzwerkeinstellungen (OCCP)	. 54 57		
	- /				
	/.6	Systemeinstellungen	. 60		
		7.0.1 Systemaaten	. 60		
		7.6.2 Noningurationsdatei	. 60		
		7.6.5 FILMWARE Update	. 00		
		7.0.4 werkseinstellungen	01		
	7.7	Ladepunkteinstellungen	. 61		
		7.7.1 Allgemein	. 61		



		7.7.2	Session	63
		7.7.3	Authentifizierung	64
	7.8	Suppo	rt	65
		7.8.1	Logging	65
		7.8.2	Support-Paket	66
8	Betr	ieb		67
	8.1	Ladep	rozess	67
	8.2	Fahrze	ug laden	68
		8.2.1	"Charge for free" starten	68
		8.2.2	Ladevorgang per Autorisation starten	69
		8.2.3	Ladevogang per Vorab-Autorisation starten	70
	8.3	Ladevo	organg beenden	71
		8.3.1	"Charge for free" beenden	71
		8.3.2	Ladevorgang per Autorisation beenden	71
		8.3.3	Ladevorgang per Vorab-Autorisation beenden	71
	8.4	Betriel	ossignale und Anzeigen	72
		8.4.1	LED-Anzeige	72
9	Betr	iebsstö	rungen	73
	9.1	Leitun	gsschutzschalter (MCB)	73
	9.2	Störun	gsbehebung	74
10	Insta	andhalt	ung	76
	10.1	Wartu	ngsplan	77
	10.2	Instand	dsetzung und Reparatur	77
	10.3	Reinig	ung	78
11	Auß	erbetri	ebnahme, Demontage und Entsorgung	79
	11.1	Entsor	gung	79
12	Gee	ichtes I		81
17	4.00			01
13	Ania	igen		02
	13.1		ebnahme- und Prufprotokolle	82 o z
		13.1.1		00
	13.2	Produl	xthandbuch EKA Ladestationen	87
		13.2.1	Produkthandbuch eBox EKA Ladestationen rev04	88
	13.3	Konfor	mitätserklärungen	120
		13.3.1	i00022104_Vereinfachte DoC_rev01_EU	121
	13.4	Konfor	mitätserklärungen MessEG	123
		13.4.1	DoC MessEG eBox	124



1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält Beschreibungen und wichtige Angaben für den sicheren und störungsfreien Gebrauch des Ladesystems.

Die Anleitung ist Bestandteil des Ladesystems und muss allen Personen, die an und mit dem Ladesystem arbeiten jederzeit zugänglich sein. Die Anleitung ist in einem gut leserlichen Zustand zu halten.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheits- und Warnhinweise sowie Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Es gelten zusätzlich zu den Hinweisen in dieser Anleitung die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen.

Abbildungen dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Ladesystems abweichen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Betriebsanleitung ist gültig für folgende Varianten des Ladesystems eBox:

System	Ausstattung
eBox professional	EKA2 mit eClick
eBox professional	EKA2 cable mit eClick
eBox smart	EKA2 mit eClick
eBox smart	EKA2 cable mit eClick
eBox touch	EKA2 mit eClick
eBox touch	EKA2 cable mit eClick



1.2 Änderungsindex

Kapitel	Änderung	
div.	Firmierung aktualisiert	
div.	Artikelnummer geändert: i0002194n -> i0002xxxx	
div.	Ersatz Terminus "Mainboard" -> "Mainsboard"	
1.2	Neues Kapitel eingefügt: "Änderungsindex"	
3.3	Lagerbedingungen aktualisiert	
4.1	Serienetikett aktualisiert	
4.4	Technische Spezifikationen angepasst	
5.3	Hinweis zum zusätzlichen RCCB entfernt	
5.7.5	Hinweis "Vorzeitiges Enden der Eichfrist" korrigiert	
5.7.6	Positionsnummer (9) korrigiert	
7	Neues Kapitel eingefügt: "Webinterface WebConfig"	
	Alle nachfolgenden Kapitelnummern der 1. Ebene erhöhen sich um einen Zähler!	
8.4.1	LED-Zustandsbeschreibungen korrigiert	
9.2	Ersatz Terminus "Kontendienst" -> "Kundendienst"	
13.2	Kap. 4.1: Ersatz Terminus "eCharge-App" -> "Mobilitäts-App"	
13.2	Kap. 3.1.1: Serienetikett aktualisiert	
13.2	Produkthandbuch: Revision 3 - > Revision 4	

1.3 Weitergehende Vorschriften

Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert und bestimmungsgemäß verwendet wird.

Bei der Installation und Inbetriebnahme müssen die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften zur Unfallverhütung eingehalten werden. Hierzu gehören in Deutschland die Vorgaben nach DIN VDE 0100 und die Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV V3.

Vor der Freigabe des Produkts muss eine entsprechende Prüfung durchgeführt werden, die alle Sicherheitsmerkmale und die ordnungsgemäße Funktionalität des Produktes sicherstellt. Des Weiteren muss der Betreiber die Betriebssicherheit des Produktes durch eine regelmäßige Wartung gewährleisten (siehe Kapitel *10 Instandhaltung, Seite 76*).

Dieses Dokument entspricht dem technischen Stand des Produktes zur Zeit der Herausgabe.



INFORMATION

Gültigkeit von Normen und Vorschriften

Alle in diesem Dokument erwähnten Normen, Vorschriften, Prüfungsintervalle und dergleichen besitzen ihre Gültigkeit in Deutschland. Bei der Errichtung eines Systems in einem anderen Land sind entsprechende äquivalente Schriftstücke mit nationalem Bezug heranzuziehen.



1.4 Standorte und Kontaktinformationen

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG	+49 231 534
Ezzestraße 8	info@comp
44379 Dortmund, Germany	compleo-c

The Lambourn, Wyndyke Furlong Abingdon, OX14 1UJ, United Kingdom +49 231 53492370 info@compleo-cs.com compleo-charging.com

+44 1235 355189 hello.uk@compleo-cs.com compleocharging.co.uk

Compleo Charging Solutions AG Schweiz		
Hardturmstrasse 161	info.ch@compleo-cs.com	
8005 Zürich, Switzerland	compleo-charging.ch	

Compleo Charging Solutions GmbH Speisinger Straße 25/12 1130 Wien, Austria

infoAT@compleo-cs.com compleo.at

Compleo CS Nordic AB Derbyvägen 4 212 35 Malmö, Sweden

+46 40 6850500 info.sweden@compleo-cs.com compleocs.se



1.5 Darstellungskonventionen

Zum einfachen und schnellen Verständnis werden unterschiedliche Informationen in dieser Anleitung folgenderweise dargestellt oder hervorgehoben:

- Aufzählung ohne festgelegte Reihenfolge
- Aufzählung (nächster Punkt)
 - Unterpunkt
 - Unterpunkt
 - 1. Handlungsanweisung (Schritt) 1
 - 2. Handlungsanweisung (Schritt) 2
 - ⇒ Zusatzhinweise zum vorangehenden Schritt

(1) Positionsnummer in Abbildungen und Legenden

(2) Fortlaufende Positionsnummer

(3)...

Verweis (Beispiel): Siehe "Kapitel 6.5, Seite 27"



INFORMATION

Eine Information enthält Anwendungstipps, jedoch keine Warnungen vor Gefährdungen.



1.6 Abkürzungen

Abkürzung	Erklärung	
AC	Wechselstrom (en.: Alternating Current)	
ВМ	Bodenmontage auf Fertigsockel oder tragfähigem Untergrund	
CCS	kombiniertes Ladesystem (en.: Combined Charging System)	
СНА	Abkürzung für Steckerbezeichnung: CHAdeMO	
СМЅ	Kabelmanagement-System (en.: Cable Management System)	
СРО	Ladepunktbetreiber (en.: Charge Point Operator)	
DC	Gleichstrom (en.: Direct Current)	
eHz	Elektronischer Haushaltszähler	
EKA	Eichrechtskonforme Abrechnung	
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit	
fleet	Ladestation mit Sammelschienensystem	
НАК	Hausanschlusskasten	
IMD	Isolationswächter (en.: Insulation Monitoring Device) IEC 61557-8	
IMS	Intelligentes Messsystem	
KMS	Kabelmanagement-System	
МСВ	Leitungsschutzschalter (en.: Miniature Circuit Breaker)	
MessEG	Mess- und Eichgesetz	
MessEV	Mess- und Eichverordnung	
N/A	Nicht verfügbar/ anwendbar (en.: Not Available/ Applicable)	
OCPP	Freier Ladepunkt Kommunikationsstandard	
	(en.: Open Charge Point Protocol)	
PT	Bezahlterminal (en.: Payment Terminal)	
RCD	Fehlerstromschutzeinrichtung (en.: Residual Current Device)	
RDC-DD	Fehlergleichstrom-Nachweiseinrichtung	
	(en.: Residual Direct Current-Detecting Device)	
S/N	Seriennummer	
SAM	Speicher- und Anzeigemodul	
SPD	Uberspannungsschutzgerät (en.: Surge Protective Devices)	
SVHC	Besonders besorgniserregende Stoffe	
WLL	Nenntragfähigkeit, maximale Arbeitslast (en.: Work Load Limit)	



2 Sicherheit

Zur Betriebssicherheit der Ladeeinrichtung und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüsse müssen nachfolgend aufgeführte Informationen und Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes unbedingt beachtet werden.

Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden. Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur durch Personen erfolgen, die sach- und fachgerecht unterwiesen wurden.

Es gelten immer folgende Punkte:

- Sicherheits- und Warnhinweise lesen und beachten
- Anweisungen lesen und befolgen

2.1 Warnhinweise

In der vorliegenden Anleitung werden Warnhinweise und Hinweise wie folgt dargestellt.



\Lambda GEFAHR

Kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird. Es besteht hohe Lebensgefahr.



Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



HINWEIS

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



2.1.1 Abschnittsbezogene Warnhinweise

Abschnittsbezogene Warnhinweise beziehen sich auf ganze Kapitel, einen Abschnitt oder mehrere Absätze innerhalb dieser Anleitung.

Abschnittsbezogene Warnhinweise werden wie folgt dargestellt (Beispiel Warnung):



Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folgen bei Nichtbeachten der Gefahr.

• Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Ladesystem ist ausschließlich zum Aufladen von Elektrofahrzeugen bestimmt.

Das Ladesystem ist im öffentlichen sowie halböffentlichen Raum geeignet und im Innensowie Außenbereich einsetzbar.

Das Ladesystem ist ausschließlich für eine ortsfeste Montage bestimmt.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Die Verwendung des Ladesystems als Stromquelle für andere Stromverbraucher ist nicht bestimmungsgemäß und gilt als Fehlanwendung.

An Ladesystemen, die mit einer Ladesteckdose Typ 2 ausgestattet sind, dürfen nur Ladekabel Typ 2/ 20 A bzw. nur Ladekabel Typ 2/ 32 A verwendet werden, die der Produktnorm IEC 62196-2:2016; EN 62196-2:2017 entsprechen. Davon abweichende Ladekabel werden von den Systemen nicht akzeptiert.

Der Anschluss von Ladesystemen an die Spannungsversorgung darf nur über eine ortsfeste und nichttrennbare Versorgungsleitung erfolgen.

2.4 Sicherheitstechnische Hinweise für den Benutzer

Dieses Ladesystem darf nur in der Art und Weise verwendet werden, wie es in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist. Wird das Ladesystem anderweitig eingesetzt, kann es zu einer Gefahr für den Bediener sowie zu einer Beschädigung der Ladeeinrichtung kommen. Diese Anleitung muss stets zugänglich sein. Folgende Punkte beachten:

- Ist kein Ladevorgang aktiv, etwaig vorhandene Ladekabel am Ladesystem in den vorhandenen Halterungen verankern bzw. um das Gehäuse des Ladesystems wickeln.
- Das Ladesystem darf nur vollständig verschlossen betrieben werden. Abdeckungen innerhalb des Ladesystems nicht entfernen.



2.5 Personalqualifikation

Qualifizierte und geschulte Elektrofachkräfte erfüllen folgende Anforderungen:

- Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften.
- Produktspezifisches Wissen durch entsprechende Schulungen.
- Fähigkeit, Gefahren in Zusammenhang mit Elektrizität zu erkennen.



▲ GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.

2.6 Gefahren und Restrisiken



HINWEIS

Compleo Ladesysteme enthalten in Gesamtheit keine SVHCs (besonders besorgniserregende Stoffe) in einer Konzentration von mehr als 0,1 % (w/w), bezogen auf die einzelne Ladestation. Einzelne Komponenten können jedoch SVHCs in Konzentrationen > 0,1 % (w/w) enthalten.

• Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Ladestationen werden keine SVHCs freigesetzt und es bestehen keine Risiken für Menschen und Umwelt.

2.6.1 Elektrische Spannung

Innerhalb des Gehäuses des Ladesystems können nach der Öffnung des Gehäuses gefährliche elektrische Spannungen anliegen. Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Schwere Verletzungen oder Tod sind die Folge.

- Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Ladesystem spannungsfrei schalten.



2.6.2 Falsche Handhabung

- Das Ziehen am Ladekabel kann zu Kabelbrüchen und Beschädigungen führen. Ladekabel nur direkt am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Verwendung von Verlängerungsleitungen ist nicht zulässig. Um die Gefahr von Stromschlag oder Kabelbrand zu vermeiden, darf immer nur ein Ladekabel zur Verbindung von Elektrofahrzeug und Ladesystem verwendet werden.
- Ein Ladesystem, dessen Ladekabel Bodenberührung aufweisen, birgt eine Stolpergefahr bzw. die Gefahr der mechanischen Beschädigung durch Überfahren. Der Betreiber des Ladesystems muss entsprechende Maßnahmen für die Kabelführung umsetzen und entsprechende Warnhinweise anbringen.



🗥 WARNUNG

Stromschlag- und Brandgefahr durch Verwenden von Adaptern

Das Verwenden von Adaptern am Ladekabel kann zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigung führen.

• Keine Adapter am Ladekabel verwenden.



3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Lieferkontrolle

Die Lieferung des Produktes erfolgt je nach Typ und Umfang stehend oder liegend in einer angemessenen Transport- und Schutzverpackung.

Es werden luftgepolsterte Schutzfolien und/ oder Kartonagen verwendet. Diese Materialien können während der späteren Montage auch als Unterlage genutzt werden.

- 1. Das Produkt nach dem Auspacken gründlich auf Transportschäden untersuchen.
- 2. Artikelnummer des Produktes mit denen der Lieferunterlagen vergleichen, um fehlerhafte Lieferungen auszuschließen.
- 3. Lieferung gemäß Kauf und Lieferumfang auf Vollständigkeit kontrollieren.
- 4. Bei Abweichungen oder erkennbaren Schäden wie folgt vorgehen:
 - Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
 - Beanstandungen sofort dem Hersteller schriftlich mitteilen.



INFORMATION

Die Originalverpackung für einen möglicherweise erneuten Transport aufbewahren und wiederverwenden. Bei keiner weiteren Verwendung muss das Verpackungsmaterial nach den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

3.2 Lieferumfang

3.2.1 eBOX



 eBOX mit festmontierter Ladeleitung und Typ2-Stecker



3.2.2 eCLICK



- (1) Kabeldurchführung- und Befestigungsmaterial
- (2) eCLICK mit optionalem eSMARTMETER
- (3) Bohrschablone

3.2.3 ePOLE



- (1) ePOLE
- (2) Montagematerial
- (3) Sicherungsbolzen mit Schloss (Zusatzausstattung)



3.3 Lagerbedingungen

Die Lagerung sollte in derselben Lage erfolgen, in der auch der Transport erfolgt ist. Ist dies aus unbestimmten Gründen nicht möglich, sollte die Lagerung in der Montagelage des Produktes erfolgen.

- Umgebungstemperatur für die Lagerung: -25 °C bis +50 °C
- Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: maximal 95 % (nichtkondensierend)
- Bei einer Zwischenlagerung das Produkt in der Originalverpackung lagern



4 Produktbeschreibung

Das nachfolgend beschriebene Ladesystem, montiert an einer tragenden Wand oder einer Stele, ist für die Ladung von Elektrofahrzeugen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Anweisungen, Zustände und Meldungen werden mittels Status-LEDs und/ oder Displays angezeigt.

Das Ladesystem besitzt einen Ladepunkt, an dem geladen werden kann.

4.1 Serienetikett eBox



- (1) Name und Adresse des Herstellers
- (2) EU-Baumusterprüfnummer
- (3) Seriennummer
- (4) Herstellungsdatum
- (5) Anschluss: Phasenanzahl + N + PE
- (6) Ausgangsspannung
- (7) Stromstärke/Wirkungleistungsgrad
- (8) Eingangs-/Ausgangsleistung
- (9) Schutzklasse
- (10) Umgebungstemperatur
- (11) Schutzart
- (12) GTIN: Nummer
- (13) Hersteller: Logo
- (14) Piktogramm (Entsorgung)
- (15) Piktogramm (Gefahr)
- (16) CE-Kennzeichen
- (17) QR Code: Seriennummer
- (18) Stoßfestigkeitsgrad
- (19) Gewicht
- (20) Abmessungen
- (21) Ladeschnittstelle
- (22) Mindestenergie-Bezug (Eichrechtskonform)
- (23) Eingangsspannung
- (24) Revisionsnummer
- (25) Ladepunktnummer
- (26) Artikelnummer
- (27) Produktbezeichnung
- (28) "Zur Verwendung mit Elektrofahrzeugen"



4.2 Serienetikett eClick



- (1) QR Code: Public Key
- (2) Hinweis auf Betriebsanleitung
- (3) Metrologie Kennzeichnung
- (4) Genauigkeitsklasse des Messgerätes nach EN 50470
- (5) CE-Kennzeichnung
- (6) EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
- (7) Zählernummer
- (8) Seriennummer



4.3 Systemübersicht



- (1) eBOX
- (2) eCLICK
- (3) ePOLE

Die Abbildung zeigt ein Ladesystem des Typs mit festmontierter Ladeleitung und Ladestecker Typ 2.

Der Lieferumfang ist im Kapitel 3.2 Lieferumfang, Seite 15 dargestellt.

Eine vollständige Übersicht über die technischen Daten ist im Kapitel 4.4 Technische Spezifikationen, Seite 23 gelistet.



4.3.1 eBOX



- (1) eBOX
- (2) eCLICK (separate Lieferung)
- (3) Schiebedeckel (Shutter)
- (4) Ladestecker Typ2
- (5) Serienetikett
- (6) Bluetooth-Pairing-Taste
- (7) Fahrzeug-LED
- (8) Autorisierungs-LED
- (9) LED-Ring

Die eBOX ist die Ladeschnittstelle des Ladesystems.

Über die Funktionstasten werden Ladevorgang und Datenverbindung gesteuert.



INFORMATION

Die Aktivierung der Bluetooth-Funktion (6) dient nur zur Einrichtung der eBox. Ladefunktionen können nicht über Bluetooth aktiviert werden.

4.3.2 eCLICK



- (1) eCLICK
- (2) Dichtstopfen
- (3) Durchführungsplatten
- (4) eSMARTMETER (optional)
- (5) Berührschutz
- (6) Interface Board
- (7) Verriegelungsbügel
- (8) Mainsboard

Die eCLICK ist die Docking-Station der verschiedenen Varianten der eBOX. eCLICK und eBOX zusammen bilden die Ladeeinheit.



Die eCLICK kann an einer geeigneten Wand oder in einer ePOLE (duo) installiert werden.

4.3.3 ePOLE



- (1) Befestigungsplatte
- (2) Leitungsausführung
- (3) Halterung für Ladekabel
- (4) Sockelplatte
- (5) Betonfundament (Zusatzausstattung)
- (6) Standrohr
- (7) Sicherungsbolzen mit Schloss

Der ePOLE dient als Montagestele für 1 oder 2 Ladesysteme.



4.4 Technische Spezifikationen

4.4.1 Allgemeines

Ladesystem	eBOX nnn EKA2
Artikelnummer	i0002194n
Ladestandard	Mode 3/ IEC 61851
Ladeschnittstellen	1 (Ladestecker/Steckdose Typ2)

4.4.2 Anschlüsse

Netzanschluss	Klemmen
Anschlussquerschnitt ¹⁾ max.	starr: 10 mm²; flexibel: 6 mm² (mit und ohne Aderendhülse)
Potentialausgleich ^{6) 1)} max.	N/A
Ethernet	LSA Klemmen/ Buchse RJ45
Anschlussquerschnitt min.	26 AWG
Länge max.	30 m
Rundsteuerempfänger	Potentialfreie Kontakte für netzdienliche Laststeuerung
Anschlussquerschnitt max.	1,5 mm²
Länge max.	30 m



4.4.3 Elektrische Kenndaten

Netzspannung	230 V/ 400 V
Nennstrom max.	32 A
Netzform	TT/ TN
Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	Ш
Netzfrequenz	50 Hz
Ladespannung	400 V/ 3~
Ladestrom max.	- 32 A
Ladeleistung / Ladepunkt	- 22 kW

4.4.4 Schutzeinrichtungen

RCD ⁴⁾	RCCB: N/A; RDC-DD: 6 mA
MCB ²⁾	C40 A
SPD ⁵⁾	ÜS 2/3 – DIN EN 61643-11

4.4.5 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur (Ø 24 h)	≤ 35 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +80 °C
Relative Luftfeuchte	≤ 95 % (nicht kondensierend)
Höhenlage	≤ 2000 m über NN



4.4.6 Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x T)	450 x 180 x 170 mm
Gewicht max.	6.4 kg
Gehäuse	Copolymer
Gehäuseschließung	Verriegelungsbügel
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Schutzart	IP55
Verschmutzungsgrad	3
Bauart/Montage	Wandmontage/ Montage auf Stele

4.4.7 Kommunikationsschnittstellen

Datenkommunikation	TCP/IP
Datenverbindung (Frequenz/ Sendeleistung)	LTE Modem (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz/ 23.0 ±1 dBm)
Backend-Kommunikation	OCPP: 1.6J
RFID-Standard (Frequenz/ Sendeleistung)	ISO/ IEC 14443 (13.56 MHz/ 13.9 mW,11.4 dBm)



4.4.8 Rechtsvorschriften

2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)

2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

2001/95/EG (Richtlinie zur allgemeinen Produktsicherheit)

2012/19/EU (WEEE-Richtlinie)

(EU) 2019/1021 (EU-POP-Verordnung)

(EU) 1907/2006 (REACH-Verordnung)

SVHC	EU-No.	CAS-No.
Blei (Pb)	231-100-4	7439-92-1
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)	201-245-8	80-05-7
Blei-Titanium-Zirconium-Oxid	235-727-4	12626-81-2
Blei-Titanium-Trioxid	235-038-9	12060-00-3

- 1) = nur Kupferleitung verwenden.
- Leitungsschutzschalter muss in der Unterverteilung dem Ladesystem vorgelagert werden, wenn das Ladesystem nicht damit ausgerüstet ist.
- 3) = entsprechend IEC 60898-1, IEC 60947-2 oder IEC 61009-1 (Abweichungen möglich durch landesspezifische Vorschriften).
- 4) = Fehlerstrom-Schutzschalter muss dem Ladesystem vorgelagert werden, wenn das Ladesystem nicht damit ausgerüstet ist.
- 5) = Überspannungsschutz muss dem Ladesystem vorgelagert werden, wenn das Ladesystem nicht damit ausgerüstet ist.
- 6) = nur bei Ausstattung mit Überspannungsschutzgerät Typ 1/2/3 DIN EN 61643–11.



INFORMATION

Für mess- und eichrechtsrelevante Daten siehe Kapitel 13.2 Produkthandbuch EKA Ladestationen, Seite 87.



5 Installation

5.1 Installationsarbeiten

Die Montage- und Installationsarbeiten erfordern spezifische, fachliche Qualifikationen und Fachkenntnisse. Es besteht Lebensgefahr für Personen, die Arbeiten durchführen, für die sie weder qualifiziert noch unterwiesen worden sind. Die Arbeiten dürfen nur von Personen vorgenommen werden, die hiermit vertraut und über Gefahren unterrichtet sind sowie die nötige Qualifikation aufweisen.

Bei der Montage und Installation die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften einhalten.



HINWEIS

Geräteschaden durch Umwelteinflüsse

Umwelteinflüsse durch Regen, Spritzwasser oder starker Staubbelastung auf freiliegende Einbaukomponenten ohne Installationsabdeckung verursachen Geräteschaden.

• Ladesystem nicht mit geöffneter Installationsabdeckung unbeaufsichtigt lassen.

5.2 Hinweise zur mechanischen Installation



Fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme

Eine unsachgemäße Arbeitsausführung kann zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigung führen.

- Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchführen lassen.
- Vor der Installation alle sicherheitstechnischen Bedingungen erfüllen.
- Mechanische Installation nur im spannungsfreien Zustand durchführen.
- Ausreichend Freiraum für die Montage vorsehen.

Der Aufstellort muss ausreichend zugänglich sein, damit das Ladesystem ohne Beeinträchtigungen installiert und gewartet werden kann.

- Bei der Montage ein geeignetes Material und Werkzeug nutzen.



INFORMATION

Das notwendige Montagematerial für die Wandmontage ist der Lieferung beigefügt.



HINWEIS

Warnung vor herabfallendem Ladesystem

Bei Montage des Ladesystems auf einer nicht ausreichend tragfähigen Wandkonstruktion kann es zum Ausreißen der Befestigung und dadurch zum Herabfallen des Ladesystems kommen. Schäden am Ladesystem können die Folge sein.

- Auf ausreichend tragfähige Wandkonstruktion achten.
- Spiralladekabel nicht über seine maximale Ausdehnung ziehen.
- Keine Gegenstände auf dem montierten Ladesystem ablegen.

5.3 Hinweise zur elektrischen Installation



\Lambda GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.
- Für eine sichere Trennung während der Installationsarbeiten das Ladesystem von der Spannungsversorgung trennen.
 - LS-Schalter bzw. Hauptschalter ausschalten.

Bei der elektrischen Installation die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften einhalten. Hierzu zählen in Deutschland die folgenden Sicherheitsanforderungen:

- DIN VDE 0100-100
- DGUV Vorschrift 1
- DGUV Vorschrift 3+4
- TRBS 1201



INFORMATION

Dieser Hinweis findet nur Anwendung bei Ladesystemen, in denen die für den Ladepunkt notwendige Schutztechnik (MCB) nicht innerhalb des Ladesystems verbaut ist.

- Es muss eine geeignete Schutztechnik in der vorgelagerten Unterverteilung installiert werden.
- Der MCB muss der Auslösecharakteristik des Typs C entsprechen.
- Siehe Kapitel 4.4 Technische Spezifikationen, Seite 23.





INFORMATION

Dieser Hinweis findet nur Anwendung bei Ladesystemen, in denen der für den Ladepunkt notwendige Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nicht innerhalb des Ladesystems verbaut ist.

- Es muss eine geeignete Schutztechnik in der vorgelagerten Unterverteilung installiert werden.
- Der RCCB muss der Charakteristik 40 A / 0,03 A, Typ A entsprechen.
- Siehe Kapitel 4.4 Technische Spezifikationen, Seite 23.



INFORMATION

Dieser Hinweis findet nur Anwendung bei Ladesystemen, in denen der für den Ladepunkt notwendige Überspannungsschutz (SPD) nicht innerhalb des Ladesystems verbaut ist.

- Es muss eine geeignete Schutztechnik in der vorgelagerten Unterverteilung installiert werden.
- Siehe Kapitel 4.4 Technische Spezifikationen, Seite 23.



5.4 Standort

Für eine fachgerechte Installation, den sicheren Betrieb und einen barrierefreien Zugang zum Ladesystem müssen die nachfolgenden Punkte bei der Auswahl des Standorts beachtet werden.

- Das Ladesystem nicht installieren in den Gefährdungsbereichen von:
 - brennbaren, entzündlichen und explosiven Materialien
 - fließendem oder Strahlwasser
- Das Ladesystem nicht installieren in folgenden Bereichen:
 - Bereiche, die explosionsgefährdet sind (z. B. Gastankstellen)
 - Bereiche, in denen mit Stauwasser oder Sturzwasser zu rechnen ist
 - Bereiche, in denen mit Überflutungen zu rechnen ist
 - Bereiche, in denen Hitzeglocken oder Hitzestaus entstehen können
- Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit und Tragfähigkeit aufweisen, um den mechanischen Belastungen standzuhalten.
- Ausreichend Platz zur Einhaltung der Mindestabstände vorsehen:
 - ca. 120 cm zwischen zwei Ladesystemen
- Umgebungsbedingungen einhalten, siehe auch Kapitel 4.4 Technische Spezifikationen, Seite 23.

5.5 Mechanische Installation



\land WARNUNG

Fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme

Eine unsachgemäße Arbeitsausführung kann zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigung führen.

- Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchführen lassen.
- Vor der Installation alle sicherheitstechnischen Bedingungen erfüllen.
- Mechanische Installation nur im spannungsfreien Zustand durchführen.
- Ausreichend Freiraum f
 ür die Montage vorsehen.
 Der Aufstellort muss ausreichend zug
 änglich sein, damit das Ladesystem ohne Beeintr
 ächtigungen installiert und gewartet werden kann.



INFORMATION

Zum Schutz des Ladesystems empfehlen wir eine Anfahrbegrenzung (z. B. Poller) zu installieren.



5.6 Elektrische Installation

- Für eine sichere Trennung während der Installationsarbeiten das Ladesystem von der Spannungsversorgung trennen.
 - LS-Schalter bzw. Hauptschalter ausschalten.

Bei der elektrischen Installation die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften einhalten. Hierzu zählen in Deutschland die folgenden Sicherheitsanforderungen:

- DIN VDE 0100-100
- DGUV Vorschrift 1
- DGUV Vorschrift 3+4
- TRBS 1201



\Lambda GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.



HINWEIS

Geräteschaden durch hohen Kurzschlussstrom

Eine falsch gewählte Vorsicherung unter Berücksichtigung des vorgelagerten Trafos kann zu einem Geräteschaden durch zu hohen Kurzschlussstrom führen.

• Geeignete Vorsicherung auswählen, um den prospektiven Kurzschlussstrom auf maximal 10 kA zu reduzieren.



INFORMATION

Dieser Hinweis findet nur Anwendung bei Ladesystemen, in denen die für den Ladepunkt notwendige Schutztechnik (MCB) nicht innerhalb des Ladesystems verbaut ist.

- Es muss eine geeignete Schutztechnik in der vorgelagerten Unterverteilung installiert werden.
- Der MCB muss der Auslösecharakteristik des Typs C entsprechen.
- Siehe Kapitel 4.4 Technische Spezifikationen, Seite 23.





INFORMATION

Dieser Hinweis findet nur Anwendung bei Ladesystemen, in denen der für den Ladepunkt notwendige Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nicht innerhalb des Ladesystems verbaut ist.

- Es muss eine geeignete Schutztechnik in der vorgelagerten Unterverteilung installiert werden.
- Der RCCB muss der Charakteristik 40 A / 0,03 A, Typ A entsprechen.
- Siehe Kapitel 4.4 Technische Spezifikationen, Seite 23.



5.7 Montage und Anschluss



HINWEIS

Geräteschaden durch fehlerhafte Wandmontage

Zu große Unebenheiten an der Wandmontage-Fläche des Ladesystems führen zu Verspannungen und können u. a. Montageprobleme verursachen.

- Vor der Wandmontage pr
 üfen (z. B. Wasserwaage) und sicherstellen, dass die vollst
 ändige Wandmontage-Fl
 äche des Ladesystems in allen Richtungen keine Unebenheiten gr
 ößer als ± 3 mm aufweist.
- Verunreinigungen an der Wand entfernen.
- Mögliche Vertiefungen (z. B. durch Mauerfugen) und ähnliches an den Wandanlageflächen durch geeignetes Material (z. B. Unterlegscheiben) ausgleichen.
- Vorgegebene Verschraubungsreihenfolge in der Betriebsanleitung beachten.

5.7.1 SIM-Karte einsetzen

In den SIM-Kartenslot der eBOX können SIM-Karten im Format 2FF (Mini-SIM) eingesetzt werden.

- 1. Sicherstellen, dass eine SIM-Karte mit kompatiblem Backend verwendet wird.
- 2. eBOX auf einer ebenen und geschützten Oberfläche mit der Benutzeroberfläche nach oben ablegen.
- 3. eBOX um 180° drehen.
 - ⇒ Die Rückseite der eBOX liegt oben.
 - ⇒ Im unteren, rechten Bereich befindet sich der SIM-Kartenslot.



- 4. Um die SIM-Karte zu tauschen, die eingesetzte SIM-Karte entfernen.
- 5. SIM-Karte in den SIM-Kartenslot einsetzen, dabei auf die korrekte Positionierung der SIM-Karte achten.
- ⇒ Die eBOX kann montiert werden.



5.7.2 Montage an ePOLE duo

Montagematerial und Werkzeug

- Schraubendreher
- 6 Schrauben M6x16



- 6 Unterlegscheiben 6.4
- 6 Dichtstopfen
 - Eine Seite der eCLICK mit den Unterlegscheiben und Schrauben an der ePOLE montieren.
 - 2. Dichtstopfen in die Schraublöcher drücken.
 - 3. Die gegenüberliegende Seite der eCLICK festschrauben.
 - 4. Dichtstopfen in die Schraublöcher drücken.

5.7.3 Wandmontage

Montagevoraussetzungen

- Wand mit ausreichender Tragfähigkeit, z. B. Mauerwerk oder Betonkonstruktion
- Glatte Auflagefläche auf der Wand
- Mindestens 150 mm Abstand zur Gebäudedecke
- Mindestens 900 mm Abstand zur Erdoberkante oder zum Boden.

Für die genauen Maße und Gewichte des Ladesystems siehe Kapitel 4.4 Technische Spezifikationen, Seite 23.



Montagematerial und Werkzeug

- Bohrmaschine
- Steinbohrer Ø 8 mm
- Bohrschablone (Beipack)
- 3 Dichtstopfen

- 3 Holzschrauben (6 x 60, V2A) (Beipack)
- 3 Bohrlochdübel (8 x 50) (Beipack)
- Schraubendreher (Kreuz, Schlitz 4 mm)



- 1. Berührungsschutz mit dem Schraubendreher an den seitlichen Schlitzen aushebeln und entfernen.
- 2. Bohrschablone an der ausgewählten Position an die Wand legen und mit Hilfe der Wasserwaage ausrichten.
- 3. 3 Bohrlöcher anzeichnen.
- 4. Bohrlöcher mit Ø 8 mm und 60 mm Tiefe bohren.
- 5. Bohrlochdübel Ø 8 mm einsetzen.
- 6. eCLICK mit Schrauben an die Wand montieren. Dabei die entsprechenden Anzugsmomente beachten.
- 7. Dichtstopfen in die Schraublöcher drücken.



5.7.4 Versorgungsleitung

Versorgungsleitung zuführen



- 1. Position der Durchführungsplatten kontrollieren und ggf., abhängig von oberer oder unterer Verlegeart, bündig in die benötigte Position schieben.
 - ⇒ Durch die Platte mit dem vorgestanzten Loch (1) erfolgt die Leitungsdurchführung.
- 2. Mitgelieferte Membrantülle in das vorgestanzte Loch einsetzen und die Versorgungsleitung in benötigter Länge durch die Membrantülle führen (Leitungsüberstand ca. 500 mm über Durchführungsplatte).
- 3. Versorgungsleitung mit Membrantülle gegen Herausrutschen sichern.

Versorgungsleitung abisolieren



Leitungsführung von oben

Leitungsführung von unten

- 1. Versorgungsleitung bis zum Klemmenblock führen, ablängen und den Mantel auf eine Länge von ca. 70 mm abisolieren.
- 2. Die einzelnen Adern 18 mm abisolieren.

Der Leiterquerschnitt muss unter Berücksichtigung der maximalen Ladeleistung und der Länge und der Verlegeart des Versorgungskabels gewählt werden.

- Leiterquerschnitt, starr: max. 10 mm²
- Leiterquerschnitt, flexibel: max. 6 mm² (mit und ohne Aderendhülse)


5.7.5 eSMARTMETER (optional)

Beim Verwenden eines eSMARTMETERs muss dieser vor dem Anschluss an die Netzversorgung in den eCLICK montiert und verdrahtet werden.



1. eSMARTMETER in die markierte Position (1) schieben und einklicken (2).



1

Verbinden

- 1. eSMARTMETER gemäß Schema (1) mit dem Mainboard verdrahten.
- 2. eSMARTMETER mit dem beigelegten Datenkabel (3) mit dem Interface Board (2) verbinden.



HINWEIS

Vorzeitiges Enden der Eichfrist

Bei EKA-Ladesystemen endet die Eichfrist vorzeitig, wenn an der Messkapsel der EKA-Ladesysteme Herstellersiegel fehlen oder gebrochen sind. (vergl. § 37 Abs. 2 Nr. 2 MessEG)

• Bei der Montage auf fehlende oder gebrochene Herstellersiegel achten. Siehe Kapitel 13.2 Produkthandbuch EKA Ladestationen, Seite 87.



5.7.6 Ethernet



HINWEIS

Der Mindestquerschnitt der einzelnen Litzen des Netzwerkkabels darf AWG 26 nicht unterschreiten. Beim Nutzen eines kleineren Querschnitts kann nicht sichergestellt werden, dass eine Verbindung aufgebaut werden kann.

Montagematerial und Werkzeug

- Abisolierzange
- Kabelbinder



- (1) Ausgang eSMARTMETER (optional)
- (2) RJ50 Terminal (Kommunikation zur eBOX)
- (3) NN-Steuerbox-Anschluss
- (4) Arbeitsstromauslöser-Anschluss
- (5) Position Kabelschelle für S/FTP-Kabel
- (6) LAN 2 LSA-Plus (zum Internet-Router)
- (7) LAN 2 RJ45 (zum Internet-Router)
- (8) LAN 3 RJ45 (Kommunikation zur eBOX)
- (9) LAN 1 RJ45 (Zugang WebInterface und Modbus TCP/IP)
- (10) Eingang eSMARTMETER (optional)

Anschluss über RJ45-Steckdose

- 1. Konfektionierte Netzwerkleitung oder Datenverbindungsleitung durch den vorgesehenen Leitungskanal führen und mit den mitgelieferten Kabelbindern fixieren.
- 2. RJ45-Stecker auf die Datenleitung krimpen oder konfektionierte Netzwerkleitung verwenden und an die RJ-Steckdose (8) anschließen.

Anschluss über LSA-Klemme

- 1. Datenverbindungsleitung durch den vorgesehenen Leitungskanal führen und mit den mitgelieferten Kabelbindern fixieren.
- 2. Isolierungsmantel der Datenverbindungsleitung entfernen.
- 3. Datenverbindungsleitung abisolieren.
- 4. Adernpaare der Datenverbindungsleitung analog des Auflageschemas auf der anderen Seite der Leitung und der Farbkodierung auf die LSA-Schneidklemme (6) mit dem Anlegewerkzeug legen.



5.7.7 Steuerleitungen

Montagematerial und Werkzeug

- Bohrmaschine
- Schraubendreher



- Membrantülle
 - Benötigte Löcher für weitere Leitungen in entsprechender Anzahl und Position in die Durchführungplatte mit geeignetem Werkzeug bohren.
 - 2. Geeignete Membrantülle einsetzen und festschrauben.

5.7.7.1 Funk-Rundsteuerempfänger anschließen (optional) Montagematerial und Werkzeug

- Kabelbinder (1) F1-(2) F1+ (3) F2-(4) F2+
 - 1. Rundsteuerleitung durch den vorgesehenen Leitungskanal führen und mit den mitgelieferten Kabelbindern fixieren.
 - 2. Rundsteuerleitung an der Klemme anschließen.



5.7.8 Anschluss ohne eSMARTMETER



- 1. Alle Leiter der Versorgungsleitung gemäß Abbildung auf der Verdrahtungsseite anschließen.
- 2. Sicherstellen, dass die Brückenbelegung (1) nach Abbildung ausgeführt ist.
- Sicherstellen, dass die einzelnen Adern richtig angeschlossen und die Klemmschrauben (4 x 16 mm) festgezogen sind (M = 1,5 - 1,8 Nm).



5.7.9 Anschluss mit eSMARTMETER



- 1. Alle Leiter der Versorgungsleitung gemäß Abbildung auf der Verdrahtungsseite anschließen.
- 2. Brückenbelegung (1) nach Abbildung ausführen.
- 3. Sicherstellen, dass eSMARTMETER und Interface Board mit dem Datenkabel (2) verbunden sind.
- Sicherstellen, dass die einzelnen Adern richtig angeschlossen und die Klemmschrauben (4 x 16 mm) festgezogen sind (M = 1,5 - 1,8 Nm).

HINWEIS

Vorzeitiges Enden der Eichfrist

Bei EKA-Ladesystemen endet die Eichfrist vorzeitig, wenn an der Messkapsel der EKA-Ladesysteme Herstellersiegel fehlen oder gebrochen sind. (vergl. § 37 Abs. 2 Nr. 2 MessEG)

• Bei der Montage auf fehlende oder gebrochene Herstellersiegel achten. Siehe Kapitel *13.2 Produkthandbuch EKA Ladestationen, Seite 87*.



5.7.10 Anschluss mit separater Eigenversorgung

Montagematerial und Werkzeug

- Bohrmaschine
- Schraubendreher



- Membrantülle

- 1. Weiteres Loch für die Eigenversorgungsleitung in die Durchführungsplatte bohren, Membrantülle (1) einschrauben und Eigenversorgungsleitung (2) durchführen.
- 2. Mögliche Brückenbelegung entfernen und an den Klemmen (3) die Eigenversorgungsleitung nach Abbildung anschließen.
- 3. Alle Leiter der Versorgungsleitung gemäß Abbildung auf der Verdrahtungsseite anschließen.
- Sicherstellen, dass die einzelnen Adern richtig angeschlossen und die Klemmschrauben (4 x 16 mm) fest angezogen sind (M = 1,5 - 1,8 Nm).

5.7.11 Anschluss mit eSMARTMETER und separater Eigenversorgung

Montagematerial und Werkzeug

- Bohrmaschine

- Membrantülle

- Schraubendreher





- 1. Weiteres Loch für die Eigenversorgungsleitung in die Durchführungsplatte bohren, Membrantülle (1) einschrauben und Eigenversorgungsleitung (2) durchführen.
- 2. Mögliche Brückenbelegung entfernen und an den Klemmen (3) die Eigenversorgungsleitung nach Abbildung anschließen.
- 3. Alle Leiter der Versorgungsleitung gemäß Abbildung auf der Verdrahtungsseite anschließen.
- 4. Sicherstellen, dass eSMARTMETER und Interface Board mit dem Datenkabel (4) verbunden sind.
- Sicherstellen, dass die einzelnen Adern richtig angeschlossen und die Klemmschrauben (4 x 16 mm) fest angezogen sind (M = 1,5 - 1,8 Nm).



HINWEIS

Vorzeitiges Enden der Eichfrist

Bei EKA-Ladesystemen endet die Eichfrist vorzeitig, wenn an der Messkapsel der EKA-Ladesysteme Herstellersiegel fehlen oder gebrochen sind. (vergl. § 37 Abs. 2 Nr. 2 MessEG)

• Bei der Montage auf fehlende oder gebrochene Herstellersiegel achten. Siehe Kapitel 13.2 Produkthandbuch EKA Ladestationen, Seite 87.





5.7.12 eBOX montieren

Montagematerial und Werkzeug

- Schraubendreher
- Inbusschlüssel
- ✓ eCLICK ist spannungsfrei.
 - 1. Falls eSMARTMETER verbaut ist: Sicherstellen, dass die Ports mit dem mitgelieferten Datenkabel verbunden sind.
 - 2. Bei Bedarf Datenkabel Port eSMARTMETER mit Port eCLICK verbinden.



3. Verbindungspunkte auf der Rückseite der eBOX identifizieren.

- 4. Das schwarze Flachband-Datenkabel der eBOX auf den Port "5 Expansion Terminal" legen.
- 5. Das weiße Flachband-Datenkabel der eBOX auf den Port 1 legen.
- 6. Sicherstellen, dass die Flachband-Datenkabel fest angeschlossen sind.
 - ➡ Kommunikation per LAN oder SIM-Karte ist möglich.
 - ⇒ eBox ist vorbereitet und kann eingeklickt werden.



- 7. Verriegelungsbügel der eCLICK herunterziehen und festhalten.
- - 8. eBOX auf die eCLICK setzen und bis zum Anschlag festdrücken.
 - eBOX festhalten und den Verriegelungsbügel loslassen.

- Sicherstellen, dass der Verriegelungsbügel vollständig hochgefahren ist und die eBOX fest sitzt.
 - ⇒ Der Pin des Verriegelungsbügels befindet sich auf einer Höhe mit der Dreieckspitze auf der eBox.
- Bei Bedarf den Verriegelungsbügel weiter nach oben schieben, bis der Verriegelungsbügel die Endposition erreicht hat.
- 12. eBOX loslassen.





- Die vormontierte Madenschraube an der eCLICK bis zum Anschlag festdrehen, um den Verriegelungsmechanismus zu fixieren.
 - \Rightarrow eBOX ist montiert.
- 14. Spannung zur eCLICK herstellen.

HINWEIS

Vorzeitiges Enden der Eichfrist

Bei EKA-Ladesystemen endet die Eichfrist vorzeitig, wenn an bestimmten Plätzen der EKA-Ladesysteme vom anerkannten Installateur keine Verwendersiegel und Plomben angebracht werden.

• Vom anerkannten Installateur Verwendersiegel und Plomben anbringen lassen werden.

Siehe Kapitel 13.2 Produkthandbuch EKA Ladestationen, Seite 87.



6 Inbetriebnahme



\Lambda GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Beschädigungen an den Ladesystemen oder Komponenten können stromführende Teile freilegen. Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Ladesystem nur im unversehrten Zustand betreiben.
- Bei Schäden das Ladesystem am Leitungsschutzschalter sofort spannungsfrei schalten und geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Wiedereinschalten treffen.
- Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.
- Die Inbetriebnahme muss durch eine Elektrofachkraft oder durch eine entsprechend elektrisch geschulte und unterwiesene Person erfolgen.
- Die Inbetriebnahme darf nur vorgenommen werden, wenn alle nötigen internen Abdeckungen montiert und das Gehäuse vollständig verschlossen ist.
- Bei der Inbetriebnahme müssen die nationalen gesetzlichen Vorgaben, Vorschriften und technische Regeln eingehalten werden.



INFORMATION

Im Anhang dieser Anleitung ist die Vorlage eines Prüfprotokolls enthalten, dessen Prüfschritte von den deutschen Normen DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 abgeleitet sind. **Abweichende oder ergänzende nationale Vorschriften müssen beachtet werden!** Siehe Kapitel *13.1 Inbetriebnahme- und Prüfprotokolle, Seite 82*.



6.1 Einrichtung per eCONFIG



- 1. QR Code scannen oder Link zum Document Center klicken.
- 2. App "eCONFIG" und zugehörige Kurzanleitung auswählen und herunterladen
- 3. App installieren.
- 4. Den Anweisungen in der App und der Kurzanleitung folgen.

6.2 Einrichtung per WEBCONFIG

1. Den Anweisungen in der Anleitung im Kapitel folgen.

6.3 Inbetriebnahme zum (halb)öffentlichen Gebrauch

- 1. App installieren und einrichten oder WEBCONFIG öffnen.
- 2. Um die installierte Ladeleistung einzustellen, die Anzahl der angeschlossenen Phasen und die installierte Stromstärke wählen.
- 3. Bei Bedarf kann die eBOX mit dem Compleo Backend oder einem Dritt-Backend verbunden werden.



6.3.1 Compleo Backend

Mit Kauf des Software Services eOPERATE wurde das Ladesystem systemseitig automatisch auf die angegebene E-Mail-Adresse eingerichtet und ein Initial-Passwort versendet.

- 1. Das eOPERATE Portal öffnen.
- 2. Mit der angegebenen E-Mail Adresse und dem Initial-Passwort anmelden.
- 3. Um ein neues Initial-Passwort zu beantragen, die Seite eoperate-portal.com öffnen und das Passwort zurücksetzen.
- 4. Konfigurationen und Verwaltung über das eOPERATE Portal durchführen.



HINWEIS

Für den eichrechtskonformen Betrieb des Ladesystems ist eine Anbindung an ein Backend-System zwingend erforderlich.

6.3.2 Drittanbieter Backend

1. Zur systemseitigen Einrichtung den Backend-Anbieter kontaktieren.

👉 COMPLEO

7 Webinterface WebConfig

WebConfig bezeichnet das Webinterface, das dazu dient, eBox-Ladesysteme nach Bedarf per Endgerät zu verwalten.

Über die Konfigurationsoberfläche können diverse Parameter des Ladesystems eingestellt werden.

Die Informationen zur Ladesystemverwaltung sind auf dem Ladesystem selbst abgespeichert. Durch Angabe der IP des Ladesystems im Browser eines geeigneten Endgerätes, wie z. B. eines Notebooks, wird eine Startseite aufgerufen und die Verbindung zum Ladesystem hergestellt. Nach dem Einloggen wird eine Übersicht der Parameter gelistet, die abgerufen bzw. verändert werden können.

Zur Verbindung mit dem Ladesystem muss das verwendete Endgerät eine IP Adresse im gleichen IP Adressenbereich besitzen.



INFORMATION

Die nachfolgenden Handlungsschritte werden am Beispiel einer Netzwerkkonfiguration mit Microsoft Windows 10 und einem simulierten Ladesystem dargestellt.

Der Anwender muss über die Administratorenrechte zur Netzwerkkonfiguration verfügen.

7.1 Netzwerkverbindung erstellen (Windows)



- Netzwerkf\u00e4higes Endger\u00e4t oder Computer mit der Datenleitung des Ladesystems verbinden.
- Eigenschaften von entsprechender Ethernet-Verbindung durch Rechtsklick anzeigen und öffnen.

Eigenschaften von Ethernet

🗹 🟆 QoS-Paketplaner

Installieren...

Beschreibung

✓

Microsoft-LLDP-Treiber

Qualcomm Atheros AR8172/8176/8178 PCI-E Fast Etherr

🗹 🏪 Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke

<u>D</u>einstallieren

TCP/IP, das Standardprotokoll für WAN-Netzwerke, das den Datenaustausch über verschiedene, miteinander verbundene Netzwerke emröglicht.

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)
 Microsoft-Multiplexorprotokoll für Netzwerkadapter

_ Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6)

Netzwerk Freigabe Verbindung herstellen über:



 Eigenschaften von <...(TCP/IPv4)> öffnen.

 \times

Konfigurieren...

Eigenschaften

	OK Abbrechen
Eigenschaften von Internetprotokoll	I, Version 4 (TCP/IPv4)
Allgemein	a zunawiasan wardan, wann dan
Netzwerk diese Funktion unterstützt. Netzwerkadministrator, um die geeigi	: Wenden Sie sich andernfalls an den gneten IP-Einstellungen zu beziehen.
○ I <u>P</u> -Adresse automatisch beziehe	en
Folgende IP- <u>A</u> dresse verwende	en:
IP-Adresse:	1
Subnetzmaske:	
Standardgateway:	· · ·
○ D <u>N</u> S-Serveradresse automatisch	h beziehen
Folgende DNS-Serveradressen	verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
Einstellungen beim Beenden üb	berprüfen
	Erweitert

OK

Abbrechen

- 5. <Erweitert...> klicken
 - ⇒ Fenster "Erweitere TCP/IP" öffnet.
- 6. <Hinzufügen...> klicken.
 - ⇒ Fenster "TCP/IP-Adresse" öffnet.
- 7. IP-Adresse 172.016.000.002 eingeben.
- 8. Subnetzmaske 255.255.255.000 eingeben.
- 9. <Hinzufügen> klicken.
- ⇒ Das Ladesystem wird als Netzwerkverbindung angezeigt.

Hinweis: Die IP 172.016.000.001 darf nicht verwendet werden.



7.2 Netzwerkverbindung erstellen (MacOS)



- Netzwerkfähiges Endgerät oder Computer mit der Datenleitung des Ladesystems verbinden.
- 2. Systemeinstellungen öffnen.
- 3. Auf "Netzwerk" klicken.

- 4. Im linken Auswahlfenster "Ethernet" klicken.
 - Darauf achten, dass der Indikator "grün" ist und der Status "Verbunden" angezeigt wird.
- 5. Im Auswahlfeld "Ipv4 konfigurieren" die Einstellung "Manuell" auswählen.
- 6. Im Feld "IP-Adresse" den Wert "172.16.0.2" eintragen.
- 7. Im Feld "Teilnetzmaske" den Wert "255.255.255.0" eintragen.
- Einträge durch Klicken auf Schaltfläche "Anwenden" bestätigen.



7.3 Anmelden

👉 COMPLEO

Login Device-Internet

- 2. Login-Daten eingeben.
 - \Rightarrow Benutzername: admin
 - ⇒ Passwort: (PUK)
- 3. <Login> klicken.
- ⇒ Die Übersicht-Seite von Web-Config wird angezeigt.



INFORMATION

Die (PUK) befindet sich auf der Rückseite der mitgelieferten Betriebsanleitung.

• Bei Verlust den Support kontaktieren.

7.4 Konfigurationsoberfläche

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Konfigurationsoberfläche von WebConfig angezeigt.

Übersicht	Übersicht		
Webinterface			
ACCU	0		
Allgemein	Obersicht Ladepunkt	e.	
Zeit	Peripherie	LDP1	
Logging	Firmware Version:		
OCPP	Тур:	EDL40++	
Undate	Eigentumsnummer:	1EBZ0300038514	
Netzwork	PLC FW Version QCA:	MAC-7000-v1.2.1-00-CS.nvm	
Derinherio		mehr	
Periprierie			
LDP1	Session		
System	Session Status:	inaktiv	
	Session-ID:		
	Ladesession:	default/None	
	Contract ID: Widerstand Ladekabel	kein Kahol annosteelt	
	PWM Status:	F	
	Aktuelles Tastverhältnis:	0% (0A)	
	Steckerverriegelung:	offen	
	Lastschütz:	offen	
		mehr	
	Übersicht System:		
	System		
	Firmware-Version App:	1.3.55	
	Hardware Features:	5B5B	
	Hardware Version:	6	
	Seriennummer:	LP00014C	
	menr		
	I SX Status		
	Status	online	
	Interface IP-Adresse	10.253.156.25	
	Provider	26202	
	Signalfeldstärke	2	
	mehr		
	De de la construcción de la constru		
	Peripherie	larging	
	I G2I AN Gerät extern FM	Version	
	mehr		

Die Konfigurationsoberfläche ist in der Desktopansicht zweispaltig aufgebaut.

In der linken Spalte listet das Menüband alle High-Level-Funktionen.

- 1. Lokalen Browser öffnen und folgende IP-Adresse: https://172.16.0.1 eingeben.
 - \Rightarrow Die Login-Seite wird angezeigt.



Der Inhalt der rechten Spalte dient in der Regel der Auswahl von Einstellungen oder Listeneinträgen.

Als Sprachen sind Englisch und Deutsch verfügbar.

7.5 Konfiguration

7.5.1 Netzwerkeinstellungen

7.5.1.1 Interface auswählen

ECU Netzwerk	Interface
Algemein Interface Status Peripherie LDP1 System	WAN aktiv Z Interface Be
	Ethernet Netzwerk 1 Einstellungen Netzwerk aktiv DHCP-Client starten Statische IP-Adresse 172.16.0.1 Netzwark aktiv DHCP-Server starten Netzwerk 2 Einstellungen Netzwerk aktiv DHCP-Client starten Statische IP-Adresse DHCP-Client starten Statische IP-Adresse DHCP-Server starten Netzwark aktiv

- 1. Schaltfläche "Netzwerk" klicken.
- 2. Unterpunkt "Interface" klicken.
 - ⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.
- 3. Im Dropdown gewünschten Verbindungstyp auswählen: LAN (net2), WLAN (wlan) oder SIM Karte (Ite).
- 4. Haken setzen bei "WLAN aktiv".

7.5.1.2 LAN (net2)

- 1. Im Dropdown "net2" für den Verbindungstyp LAN auswählen.
- 2. eBOX per LAN an das Netzwerk anschließen und mit "OK" bestätigen.
 - \Rightarrow Die dynamische IP-Adresse wird verwendet.

Statische IP-Adresse vergeben.

- 1. Im unteren Abschnitt "Ethernet" zu dem Punkt "Netzwerk 2 Einstellungen" scrollen.
- 2. Haken setzen bei "Statische IP aktiv".
- 3. Im Feld "Statische IP-Adresse" benötigte IP-Adresse eintragen.



7.5.1.3 WIFI (wlan)

- 1. Im Dropdown "wlan" für den Verbindungstyp WIFI auswählen.
 - \Rightarrow Der Abschnitt "WIFI" wird in der rechten Spalte dargestellt.

WiFi			
Wifi Modus Client	~		
WiFi Client Einstellu	ngen		
SSID	app_ssid		
Pre-Shared-Key			
DHCP-Client starten	0		
Statische IP aktiv			
Statische IP-Adresse			
Netzmaske	24		
LTE			
Benutzername	user	Kennwort)
Access Point Name	effizienz.rwe.com	PIN	
Automatisch ins :	stärkste Netz einbuchen		
O Bevorzugt bei di	esem Provider einbuchen 26202		
O Ausschließlich be	ei diesem Provider einbuchen		
OK Einstellungen	übernehmen		

- 2. Im Feld "SSID" den Namen des WLAN-Netzwerkes eintragen.
- 3. Im Feld "Pre-Shared-Key" das zugehörige Passwort eintragen.
- 4. Mit "OK" bestätigen.
 - ⇒ Die dynamische IP-Adresse wird verwendet.

Statische IP-Adresse vergeben

- 1. Haken setzen bei "Statische IP aktiv".
- 2. Im Feld "Statische IP-Adresse" benötigte IP-Adresse eintragen.



7.5.1.4 SIM-Karte (Ite)

- 1. Im Dropdown "Ite" für den Verbindungstyp SIM-Karte auswählen.
 - ⇒ Der Abschnitt "LTE" wird in der rechten Spalte dargestellt.

MIC			
WIFI			
Wifi Modus Client	¥		
WiFi Client Einstellu	ingen		
SSID	app_ssid		
Pre-Shared-Key			
DHCP-Client starten	0		
Statische IP aktiv			
Statische IP-Adresse			
Netzmaske	24		
LTE			
Benutzername	user	Kennwort	
Access Point Name	effizienz.rwe.com	PIN	
Automatisch ins	stärkste Netz einhuchen		
Bevorzugt heid	issem Provider einbuchen 26202	- i	
Ausschließlich h	ai diasam Provider ainbuchan	=	
- Ausschlieblich b	er diesem Provider einbuchen		
OK Einstellungen	übernehmen		

- 2. Im Feld "Benutzername" den Benutzernamen eintragen.
- 3. Im Feld "Kennwort" das zugehörige Passwort eintragen.
- 4. Im Feld "Access Point Name" den Namen des APN eintragen.
- 5. Mit "OK" bestätigen.

Netzauswahl

Standardmäßig wählt sich die eBOX automatisch in das am stärksten verfügbare Netz ein.

Bei Aktiverung kann die eBOX die Verbindung über die bevorzugte oder ausschließliche Nutzung eines Providers erstellen.

- 1. Feld ".Bevorzugt bei diesem Provider einbuchen" aktivieren und Provider-ID eintragen.
 - ⇒ eBOX stellt die Verbindung über diese Provider-ID her. Bei Nichtgelingen wählt sich die eBOX automatisch in das am stärksten verfügbare Netz ein.
- Feld "Ausschließlich bei diesem Provider einbuchen" aktivieren und Provider-ID eintragen.
 - ⇒ eBOX stellt die Verbindung ausschließlich über diese Provider-ID her. Bei Nichtgelingen wählt sich die eBOX nicht in das verfügbare Netz ein.



7.5.1.5 Statusabfrage

CU		
Netzwerk	Status	
Alloemein		
Interface		
Status	WAN-Status	
Peripherie	Name des WANKS	
I DD1	Name der WAN Kette	wan1
	Ordina and	online 44 b 2 min
System	Unine set	11 h 3 min
	Interface ID Advance	10 252 155 25
	Interface IP-Adresse	10.253.156.25
	LTE2-Status	
	Status	Online
	Provider	26202
	Netzwerkstatus	Eingebucht, Roaming
	Benutztes Netz	LTE
	Signalfeldstärke	2
	Cell-ID	13EBD03
	Location-ID	200C
	SMS Center Nummer	+316540967011
	SIM-Status	SIM-Karte eingelegt und bereit
	PIN-Status	PIN eingegeben und akzeptiert
	Verbleibende PIN-Vers	suche 3
	IMSI	204047125343341
	USIM	89314404000792780125
	IMEI	353251085929109
	Aktualisieren	

- 1. Schaltfläche "Status" klicken.
- ⇒ Die rechte Spalte zeigt eine Übersicht über den aktuellen Netzwerkstatus.

7.5.2 Backend-Einstellungen (OCCP)



INFORMATION

Eine Backendverbindung über OCPP kann nur dann hergestellt werden, wenn die eBox über einen Firmware-Stand 1.1.16 oder höher verfügt. Siehe auch Kapitel 7.6.3 Firmware Update, Seite 60.

Um eine Verbindung zu einem Backend über OCPP einzurichten, muss der Betriebsmodus und das Backend-Protokoll angepasst werden.

- 1. Schaltfläche "ECU" klicken.
- 2. Unterpunkt "ACCU" klicken.
 - ⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.

ECU	10011		
Übersicht	ACCU		
Webinterface			
ACCU	Operation-Mode	b2b ¥	
Allgemein	Backand-Protokol	ormo meneric ¥	
Zeit	100117	opp_genenc •	
Logging	ACCU Typ	2	
Bluetooth	PUK	seish3oh	
OCPP	Schnittstelle zur Inbetriebna	hme bluetooth 🗸	
Update			
Netzwerk			
Peripherie	OK Einstellungen übern	ehmen	
LDP1			
Custom			

- 3. Im Dropdown "Operation Mode" den Eintrag "b2b" auswählen.
- 4. Im Dropdown "Backend-Protokoll" den Eintrag "OCCP-generic" auswählen.
- 5. Mit "OK" bestätigen.



6. In der linken Spalte den Unterpunkt "OCCP" klicken.

⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.

ECU	0000	
Übersicht	OCPP	
Webinterface		
ACCU	ocpp 1.6/2.0 general parameters	
Allgemein	ChargeBox Identity:	LP00014C
Zeit	Server Zertifikat validieren:	
Logging	End-Point URI:	ws://10.185.70.60.2302/occp16/occp16
Bluetooth	TCP connect timeout [s]	10
Update	TCP connect interval [min]:	1
Netzwerk	OCPP confirmation response timeout (a)	15
Peripherie	Default heartheat interval fel:	240
LDP1	Verwendung relativer Zählerstände:	
System	Rendramama	L PODD 14C
	Kennund	
	Access Point Aktivianupas Timoout [min]	16
	Was Client Connection Check Timesed [min]	6
	Zeitstement in Millinghung den Generalsheit	
	Zeitstempel in Millisekunden Genauigkeit	
	OCPP Key for dev:	5GUCxedQiB6mtXxnc+hq0GsHYPMCw
	Subject common name:	[
	Subject organization:	
	Subject organizational unit	
	Subject country:	
	Issuer common name:	
	Issuer organization:	
	Issuer organizational unit:	
	Issuer country:	
	OK Einstellungen übernehmen	
	Delete OCPP Message Queue	

- 7. Im Feld "CharegBox Identity" die Chargebox-ID eintragen.
- 8. Im Feld "End-Point URL" die zugehörige URL eintragen.
- 9. Im Feld "Benutzername" den Benutzernamen eintragen.
- 10. Im Feld "Kennwort" das zugehörige SIM-Kennwort eintragen.
- 11. Mit "OK" bestätigen.

7.5.2.1 Konfigurationsdatei verwenden

Über das Herunterladen eines Konfigurationsdatei wird die aktuelle Konfiguration der eBox in einer Textdatei gelistet.

In dieser können mit einem Texteditor ausgewählte Parameter nach Bedarf geändert und wieder hochgeladen werden werden.

Die Backend-Einstellungen können auf die Weise ebenfalls vorgenommen werden.

HINWEIS

Funktionsausfall der eBox

In der Konfigurationsdatei können alle Parameter geändert werden. Das falsche Ändern von Parameter kann die eBox außer Funktion setzen.

- Das Ändern von Parametern darf nur mit größter Sorgfalt erfolgen.
- Bei Fehlfunktionen oder Auffälligkeiten die eBox auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (siehe Kapitel 7.6.4 Werkseinstellungen, Seite 61).



ECU Netzwerk	Konfiguration
Peripherie LDP1 System Systemdaten Konfiguration Support	Upload Datei auswählen Keine ausgewählt OK
Prodes.	Download Download Textkonfiguration Download Individ

- 1. Schaltfläche "System" klicken.
- 2. Unterpunkt "Konfiguration" klicken.
 - ⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.
- 3. Unter Abschnitt "Download" auf den Eintrag "Download Textkonfiguration" klicken.
 - ⇒ Eine Konfigurationsdatei in Textform wird heruntergeladen.

1	#Date: 2020:06:12 12:39:48
2	#Firmware: 1.0.22
3	
4	ecu.webinterface.username=innogy
5	ecu.webinterface.password:#####
6	ecu.webinterface.port=80
7	ecu.webinterface.default_language=de
	ecu.webinterface.login_timeout=4
9	ecu.webinterface.session_timeout=15
10	ecu.accu.mode=b2c
11	ecu.accu.accu_type=2
12	ecu.accu.puk=Je2Ein3n
13	ecu.accu.backend_protocol=homebox
14	ecu.common.serverid=870C3066800350
15	ecu.common.serialnumber=LE00596D
16	ecu.common.box_name=eBox5960
17	ecu.time.ntp_active=0
18	ecu.time.ntp_sync_interval=1
19	ecu.time.timezone=Berlin
28	ecu.time.ntp_peer_1-ptbtime1.ptb.de
21	ecu.time.ntp_peer_2=ptbtime2.ptb.de
22	ecu.time.ntp_peer_3-ptbtime2.ptb.de
23	ecu.time.ntp_peer_4=ptbtime1.ptb.de
24	ecu.logging.live_log=1
25	ecu.loppinp.server_ip=172.16.0.2
26	ecu. logging.server_port=20149
27	ecu.lopping.level_failure=1
28	ecu.logging.level_error=1
29	ecu. logging. level_warning=1
30	ecu.logging.level_info=1
31	ecu.logging.level_milestone=1
32	ecu.logging.level_action=1
33	ecu. logging. level_debug=1
34	ecu.logging.level_communication=1
35	ecu.lg2wan.push_active##
36	ecu.lg2van.push_target=10.104.4.131
37	ecu.lg2wan.push_port=2300
38	ecu.lg2wan.push_max_idle=5
39	ecu.lg2wan.push_retry_timeout=60
40	ecu.lg2wan.pull_port=2310
41	ecu, loban, sull interfacesulani

- 4. Konfigurationsdatei mit einem Texteditor öffnen.
- 5. Relevante Parameter zur Backend-Einstellungen identifizieren und nach Bedarf ändern.
- 6. Geänderte Konfigurationsdatei speichern.
- Unter Abschnitt "Upload" auf die Schaltfläche "Datei auswählen" klicken.
 - ⇒ Auswahlfenster öffnet sich.
- 8. Geänderte Konfigurationsdatei auswählen.
- Auswahl mit Schaltfläche "OK" bestätigen.
- ⇒ Geänderte Konfigurationsdatei wird hochgeladen.
- 10. eBox neu starten, um die Änderungen zu übernehmen.



7.6 Systemeinstellungen

7.6.1 Systemdaten

ECU	Sustandatan	
Netzwerk	Systemdaten	
Peripherie		
LDP1	ACCU Firmware-Version:	1.3.29
	Firmware-Version App:	1.3.55
System	Firmware-Version Router:	4.3
Systemdaten	Firmware-Version UI-Board:	0.1.17
Konfiguration	Firmware-Version HPS-Board	APP-1.2.2-EU-S
Support	Hardware Features:	5858
Reset	Build-Datum:	2021-06-17 15:16:28
	Git-Hash:	751577151eedb07e812fa56b7015ca92b602545d
	MAC0:	9C 30.66.01 88.4C
	MAC1:	9C:30:66:01:C2:79
	Hardware Version:	6
	Seriennummer:	LP00014C
	Produktionsdatum:	202007010944
	Produktionsnummer:	D2
	Kommissionierungsstatus:	bereit zur Inbetriebnahme
	Aktualisieren	

- 1. Schaltfläche "System" klicken.
- 2. Unterpunkt "Systemdaten" klicken.
- ⇒ Die rechte Spalte zeigt eine Übersicht über die aktuellen Systemdaten.

7.6.2 Konfigurationsdatei

Siehe Kapitel 7.5.2.1 Konfigurationsdatei verwenden, Seite 58.

7.6.3 Firmware Update

Zusätzlich zu den automatischen Firmware-Updates über das OCPP-Backend kann ein manuelles Update über eine lokale Quelle erfolgen.

Úbersicht	Update
Webinterface ACCU Allgemein Zeit Logging Bluetooth OCPP	Update über lokale Quellen Ein Upload der Datei kann mehrere Minuten dauern. Datei auswählen Keine ausgewählt Upload FW
Update Netzwerk Peripherie LDP1 System	Status Kein Update Paket vorhanden

- 1. Schaltfläche "ECU" klicken.
- 2. Unterpunkt "Update" klicken.
 - ⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.
- 3. Unter Abschnitt "Update über lokale Quellen" auf die Schaltfläche "Datei auswählen" klicken.
 - ⇒ Auswahlfenster öffnet sich.
- 4. Entsprechende Datei auswählen.
- 5. Datei mit der Schaltfläche "Upload FW" bestätigen.
- 6. Den Installationsschritten folgen.

ľ



⇒ Nach erfolgreichem Update startet die eBOX automatisch neu.

7.6.4 Werkseinstellungen

CU letzwerk	Reset
Peripherie DP1 System Systemdaten Konfiguration Support Reset	App/Router Neustart O App Neustart O Router Neustart OK Neustart letzt durchführen
	24h Neustart Neustart Modus: auto v hh mm Neustart Zeit: 0 0 0
	OK Einstellungen übernehmen APP Reset OK Reset App Defaults

- 1. Schaltfläche "System" klicken.
- 2. Unterpunkt "Reset" klicken.
 - ⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.
- 3. Unter Abschnitt "APP Reset" die Schaltfläche "OK" klicken.
 - ⇒ Die vorgenommenen Einstellungen werden zurückgesetzt.
- 4. eBox neu starten, um die Änderungen zu übernehmen.

7.7 Ladepunkteinstellungen

WebConfig bietet unterschiedliche Funktionen, um ladepunktspezifische Einstellungen vorzunehmen.

Dazu gehört unter anderem der Betriebsmodus, Phasenanzahl, Informationen zu aktiven Ladevorgängen und die Konfiguration der Authentifizierung an der eBOX.

7.7.1 Allgemein

In diesem Kapitel kann der maximale Strom und die Anzahl der angeschlossenen Phasen an der eBOX konfiguriert werden.





CU	Allgomoin	
etzwerk	Aligemein	
eripherie		
OP1	LDP Server ID	059C30660113F2
Session	Max. Strom [A] der Ladepunkte	16
Allgemein	Widerstand fest angeschlagenes Ladekabel:	100 220 680 1500
Betriebsbereitschaft	Anzahl an Phasen:	1
uthentifizierung	Steckverriegelung nach Ablauf max. Ladezeit öffnen	0
ähler RFID	SLAC-Dampfungsprofile	
astmanagement emote control	Phaseneinstellung L1	0
stem	Phaseneinstellung L2	0
JUSTI	Phaseneinstellung L3	0
	OV Einstellungen übernehmen	

- 1. Schaltfläche "LDP1" klicken.
- 2. Unterpunkt "Allgemein" klicken.
 - ⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.
- 3. Im Feld "Max. Strom [A] der Ladepunkte" den entsprechenden Wert eintragen.
- 4. Im Feld "Anzahl der Phasen" den entsprechenden Wert eintragen.
- 5. Mit "OK" bestätigen.

i	
---	--

INFORMATION

Im Zusatzpunkt "Betriebsbereitschaft" kann der Status der eBox auf "betriebsbereit" oder "außer Betrieb" gesetzt werden.



7.7.2 Session

Während eines aktiver Ladevorganges listet diese Ansicht alle wichtigen Kennzahlen.

ECU Netzwerk	Session	
Perinherie		
L DD4	Ladepunkt Nummer:	
LUP1	Session Status:	inaktiv
Session	Ladesession:	default/None
Charge Debug	Session-Start Zeit (lokale Zeit):	
Allgemein	Session Dauer [hh:mm:ss]:	
Authentifizierung	Contract ID:	***
Zähler	RFID UID:	
RFID	Reservierung aktiv:	nein
Lastmanagement	Vorab-Authentifizierung aktiv:	nein
Remote control	Widerstand Ladekabel	kein Kabel angesteckt
System	PWM Status:	E
	Aktuelles Tastverhältnis:	0% (0A)
	Steckerverriegelung:	offen
	Lastschütz:	offen
	Status dynamische Lastanpassung:	inaktiv
	Status Modbus Lastanpassung:	inaktiv
	Status Lastanpassung aufgrund fehlender Gegenstelle:	inaktiv
	Status Lokale Lastanpassung:	inaktiv
	Status Lastanpassung Smart Charging:	inaktiv
	Status TAB Lastanpassung:	inaktiv
	Session start Zählerstand:	
	Zählerstand:	1450.65188213 kWh
	Aktuelle Leistung des Zählers:	0 W
	Statuswort Ladepunkt:	0x001800038000400c
	Aktualisieren	
	Mögliche Authentifizierungsarten - Remote - LGZLAN - RFID - RFID+	
	Log: Log:	Die letzten 30 Secure_SDRs herunterladen

- 1. Schaltfläche "LDP1" klicken.
- 2. Unterpunkt "Session" klicken.
- ⇒ Detailmenü mit den Kennzahlen öffnet sich in der rechten Spalte.

Der Abschnitt "Log" bietet die Möglichkeit, diverse Log-Daten herunterzuladen. Darin werden die letzten 30 Ladevorgänge aufgelistet.

- 3. Unter Abschnitt "Log" auf den Eintrag der gewünschten Log-Daten klicken.
- ⇒ Gewählte Log-Daten werden in einer Textdatei heruntergeladen.



INFORMATION

Im Zusatzpunkt "Charge Debug" stehen weitere Parameter und deren Werte für Analysen bereit.



7.7.3 Authentifizierung

In diesem Kapitel kann die Authentifizierung festgelegt werden.

ECU	Authontifiziorung			
Netzwerk	Authentitizierung			
Peripherie LDP1 Session	Mode 3 / BC			
Allgemein Authentifizierung Whitelists Zahler RFID Lastmanagement Remote control	CID ICON check Lokale Offline-Autorisierung (OCPP 1.6J) Lokale Vorautorisierung (OCPP 1.6J) Autorisierungs Cache aktiv (OCPP 1.6J) Local Authorization List aktiv (OCPP 1.6J)			
System	Local Authoritzation List maximal lange (OCPP Authentifizierung Remote ID Box LG2LAN RFID RFID+ Prc Messemodus CID	1.6J) ohne C C C C C C C C C C C C C	● mit	
	OK Einstellungen übernehmen		32 [A]	

- 1. Schaltfläche "LDP1" klicken.
- 2. Unterpunkt "Authentifizierung" klicken.
 - ⇒ Detailmenü mit den Authentifizierungsmöglichkeiten öffnet sich in der rechten Spalte.
- 3. Im Auswahlfeld "Authentifizierung" den Eintrag "mit" durch Klicken aktivieren.
- 4. In den darunter liegenden Feldern die gewünschte Möglichkeiten durch das Setzen eines Hakens auswählen.
- 5. Mit "OK" bestätigen.



INFORMATION

Wird im Auswahlfeld "Authentifizierung" den Eintrag "ohne" durch Klicken aktiviert, lädt die eBox, sobald ein Fahrzeug angeschlossen ist.

Siehe auch Kapitel 8.2.1 "Charge for free" starten, Seite 68.



7.8 Support

7.8.1 Logging

In diesem Kapitel kann zur Analyse das Logging konfiguriert werden.

ECU	Logging
Übersicht	Logging
Webinterface	
ACCU	Failure 🗹 Error 🗹 Warning 🗹 Info 🛛 🗹
Allgemein	Milestone 🗹 Action 🗹 Debug 🛛 Kommunikation 🗌
Zeit	
Logging	
Download	LiveLog
Bluetooth	Server IP 172.16.0.2
OCPP	Sener Bot 20140
Update	Selver Fold 20145
Netzwerk	
Peripherie	OK Einstellungen übernehmen
LDP1	
System	

- 1. Schaltfläche "ECU" klicken.
- 2. Unterpunkt "Logging" klicken.
 - ⇒ Detailmenü mit den Konfigurationsmöglichkeiten öffnet sich in der rechten Spalte.
- 3. Im Auswahlfeld "Authentifizierung" den Eintrag "mit" durch Klicken aktivieren.
- 4. Gewünschte Konfigurations durch das Setzen eines Hakens auswählen.
- 5. Mit "OK" bestätigen.

Download der Log-Datei

ECU Übersicht	Download
Webinterface ACCU	Aktuelles Loafile herunterladen Aktuelles Loafile löschen
Allgemein	
∠eit Logging	Aktualisieren
Download	
OCPP	
Update	
Peripherie	
LDP1	
System	

- 1. Zusatzpunkt "Download" klicken.
 - ⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.
- 2. Auf den Eintrag "Aktuelles Logfile herunterladen" klicken.
 - ⇒ Gewählte Logging-Konfiguration wird in einer Textdatei heruntergeladen.



7.8.2 Support-Paket

Der Support-Fall kann bei Compleo über ein Support-Paket angefragt werden.

Dieses Support-Paket ist eine Binary-Datei Informationen zu Konfiguration und Log-Files, welches nach dem Erstellen per email an Compleo weitergeleitet wird.

ECU Netzwerk	Support
Peripherie LDP1 System Systemdaten	Status und Konfiguration für Support erfassen. Neues Support-Paket erstellen
Konfiguration Support Reset	Diagnostic-Support-Paket erfassen. Neues Diagnostic-Support-Paket erstellen

- 1. Schaltfläche "System" klicken.
- 2. Unterpunkt "Support" klicken.
 - ⇒ Detailmenü öffnet sich in der rechten Spalte.
- 3. Auf den Eintrag "Neues Support-Paket erstellen" klicken.
 - ⇒ Support-Paket wird erstellt und als Datei heruntergeladen.
- 4. Heruntergeladene Datei per email an help@emobility.software senden.



8 Betrieb

In diesem Kapitel wird der allgemeine Gebrauch des Ladesystems erläutert. Die Ladeprozesse an den Ladesystemen können mittels unterschiedlicher Autorisierungsmethoden gestartet und beendet werden. Je nach Ladesystem und Produktumfang sind folgende Bedien- und Autorisierungsformen möglich:

"Charge for free"

Bei der Methode "Charge for free" wird ein Ladeprozess an einem Ladesystem ohne spezielle Autorisierung gestartet oder beendet. Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald ein Ladekabel am Ladesystem und/ oder am Fahrzeug angeschlossen wurde. Der Ladeprozess kann nur am Fahrzeug beendet werden.

RFID

Bei der Methode "RFID" wird ein Ladeprozess an einem Ladesystem mittels einer Karte oder eines Chips gestartet oder beendet. Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald die Autorisierung erfolgreich abgeschlossen und ein Ladekabel am Ladesystem und/ oder am Fahrzeug angeschlossen wurde.

Applikation auf Smartphone/ Tablet oder Website

Bei der Methode "Applikation auf Smartphone/ Tablet oder Website" wird ein Ladeprozess an einem Ladesystem mittels einer Applikation oder einer Website gestartet oder beendet.

Über die Applikation erfolgt die Auswahl des Ladesystems, des Ladepunkts und des Tarifs. Der Ladeprozess wird in Gang gesetzt, sobald ein Ladekabel am Fahrzeug angeschlossen wird.

Im Display der eichrechtlichen Anzeige erfolgt die Ausgabe einer ID Nummer, welche dem Ladeprozess zugeordnet ist.

Die Abrechnung erfolgt je nach Anbieter über eine entsprechende Zahlungsplattform (z. B. per PayPal oder Rechnung).

Informationen dazu, welche Applikation notwendig und wie die Applikation zu bedienen ist, sind beim Betreiber des Ladesystems erhältlich.

8.1 Ladeprozess

Das Ladesystem wird in unterschiedlichen Varianten produziert. Je nach Konfiguration des Ladesystems unterscheiden sich die Art der Ladeschnittstellen und das Vorgehen beim Start eines Ladeprozesses.

Während eines Ladevorgangs sind die Stecker am Ladesystem und im Fahrzeug verriegelt.

Wird von dem Fahrzeug eine Belüftungsfunktion angefordert, wird der Ladeprozess vom Ladesystem unterbrochen.

Ein laufender Ladevorgang kann durch nochmaliges Ausführen der Autorisationsmethode gestoppt werden.

Es folgen Kurzanweisungen für das Vorgehen zum Starten und Beenden eines Ladeprozesses. Die Kurzanweisungen sind in Varianten aufgeteilt und unterscheiden sich je nach Art der Ladeschnittstelle und Bedienmethode.





\Lambda GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Beschädigungen an den Ladesystemen oder Komponenten können stromführende Teile freilegen. Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Ladesystem nur im unversehrten Zustand betreiben.
- Bei Schäden das Ladesystem am Leitungsschutzschalter sofort spannungsfrei schalten und geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Wiedereinschalten treffen.
- Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.

8.2 Fahrzeug laden

8.2.1 "Charge for free" starten

Das Ladesystem ist in den Werkseinstellungen so konfiguriert, dass eine sofortige Nutzung möglich ist. Dazu ist keine weitere Einstellung notwendig.





- 1. Fahrzeug vor dem Ladesystem abstellen.
 - ⇒ Fahrzeug-LED leuchtet.
 - ⇒ Ladesystem ist betriebsbereit.
- 2. Bei festmontierter Ladeleitung: Ladestecker aus dem Ladesystem ziehen und mit dem Fahrzeug verbinden.

Bei Typ 2-Steckdose: Ladeleitung mit Ladesystem und Fahrzeug verbinden.

- ⇒ Fahrzeug-LED erlischt.
- \Rightarrow LED-Ring leuchtet weiß auf.
- ⇒ LED-Ring pulsiert blau und das Fahrzeug wird geladen.



8.2.2 Ladevorgang per Autorisation starten







- 1. Fahrzeug vor dem Ladesystem abstellen.
 - Autorisierungs-LED und Fahrzeug-LED leuchten.
 - \Rightarrow Ladesystem ist betriebsbereit.
- 2. Bei festmontierter Ladeleitung: Ladestecker aus dem Ladesystem ziehen und mit dem Fahrzeug verbinden.

Bei Typ 2-Steckdose: Ladeleitung mit Ladesystem und Fahrzeug verbinden.

- \Rightarrow Fahrzeug-LED erlischt.
- 3. Ladevorgang autorisieren, dazu RFID-Karte vor das Ladesystem halten oder Ladevorgang per App autorisieren.
 - \Rightarrow LED-Ring leuchtet weiß auf.
 - \Rightarrow Autorisierungs-LED erlischt.
- LED-Ring pulsiert blau, wenn die Autorisierung erfolgreich war, und das Fahrzeug wird geladen.



8.2.3 Ladevogang per Vorab-Autorisation starten

- 1. Fahrzeug vor dem Ladesystem abstellen.
 - ⇒ Autorisierungs-LED und Fahrzeug-LED leuchten.
 - ⇒ Ladesystem ist betriebsbereit.





- 2. Ladevorgang autorisieren, dazu RFID-Karte vor das Ladesystem halten oder Ladevorgang per App autorisieren.
 - \Rightarrow LED-Ring leuchtet weiß auf.
 - \Rightarrow Autorisierungs-LED erlischt.
- Bei festmontierter Ladeleitung: Ladestecker aus dem Ladesystem ziehen und mit dem Fahrzeug verbinden.
 - Bei Typ 2-Steckdose: Ladeleitung mit Ladesystem und Fahrzeug verbinden.
 - \Rightarrow LED-Ring leuchtet weiß auf.
 - ⇒ Fahrzeug-LED erlischt.
- ⇒ LED-Ring pulsiert blau und das Fahrzeug wird geladen.



8.3 Ladevorgang beenden

8.3.1 "Charge for free" beenden

INFORMATION

Bei Ladesystem-Konfiguration "Charge for free" kann der Ladevorgang nur am Fahrzeug beendet werden.

8.3.2 Ladevorgang per Autorisation beenden

Kurz nach dem Start des Ladevorgangs leuchtet die Autorisierungs-LED wieder, falls der Ladevorgang vorzeitig beendet werden soll.

Der Ladevorgang ist beendet, wenn der LED-Ring dauerhaft weiß leuchtet.

- 1. Ladevorgang autorisieren, dazu RFID-Karte vor die Autorisierungs-LED halten oder Ladevorgang per App beenden.
- 2. Ladestecker vom Fahrzeug entfernen.
- 3. Bei festmontierter Ladeleitung: Ladestecker in das Ladesystem stecken.

8.3.3 Ladevorgang per Vorab-Autorisation beenden

Kurz nach dem Start des Ladevorgangs leuchtet die Autorisierungs-LED wieder, falls der Ladevorgang vorzeitig beendet werden soll.

Der Ladevorgang ist beendet, wenn der LED-Ring dauerhaft weiß leuchtet.

- 1. Ladevorgang autorisieren, dazu RFID-Karte vor die Autorisierungs-LED halten oder Ladevorgang per App beenden.
- 2. Ladestecker vom Fahrzeug entfernen.
- 3. Bei festmontierter Ladeleitung: Ladestecker in das Ladesystem stecken.



8.4 Betriebssignale und Anzeigen

8.4.1 LED-Anzeige

Die folgende Zustandsanzeige erläutert die Farbzustände und die möglichen Farbwechsel der LED-Anzeige.

Der LED-Ring reagiert auf Bewegungen und geht nach wenigen Minuten aus, wenn keine Aktion am Ladesystem durchgeführt wird.

LED Ring

LED-Anzeige	Zustand
Keine LED-Anzeige	Keine Aktion am Ladesystem.
	Verbindung fehlgeschlagen.
Weiß	Ladesystem bereit.
	Verbindung erfolgreich.
	Ladevorgang beendet.
Blau, pulsierend	Autorisierung erfolgreich, Fahrzeug lädt.
Rot	Fehler.
Rot, blinkend	Autorisierung fehlgeschlagen.

Autorisierungs-LED

LED-Anzeige	Zustand
Keine LED-Anzeige	Standby oder Verbindung fehlgeschlagen.
Weiß	Verbindungsbereit.
	Verbindung erfolgreich.
Rot	Fehler.

Fahrzeug-LED

LED-Anzeige	Zustand
Keine LED-Anzeige	Standby oder Verbindung fehlgeschlagen.
Weiß	Verbindungsbereit.
	Verbindung erfolgreich.
Blau	Standby-Betrieb während des Ladevorgangs.
Rot	Fehler.

Bluetooth-Pairing-Taste

LED-Anzeige	Zustand
Keine LED-Anzeige	Bereits eingerichtet oder Verbindung zwischen eBOX und Smartphone/Tablet
LED leuchtet	Verbindungsbereit.
	Verbindung erfolgreich.


9 Betriebsstörungen

9.1 Leitungsschutzschalter (MCB)

Bei einem Überstrom löst der betroffene Leitungsschutzschalter aus und das Ladesystem wird abgeschaltet.

Zum Wiedereinschalten wie folgt vorgehen:

- 1. Fehlerursache beseitigen.
- 2. Leitungsschutzschalter an der Unterverteilung wieder aktivieren.
- \Rightarrow Das Ladesystem ist wieder betriebsbereit.

9.2 Störungsbehebung

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Maßnahmen
Allgemeine Störung durch fehlerhafte Installation.	Keine Spannungsquelle angeschlossen.	 Spannungsquelle anschließen.
		 Bei Bedarf Ladestation neu starten.
Allgemeine Störung durch	Ladekabel falsch	 Ladekabel pr
fehlerhafte Installation.	angeschlossen.	 Ladekabel neu anschließen.
		 Bei Bedarf Ladestation neu starten.
Ladevorgang gestört oder verlangsamt.	eBox überhitzt.	 Umgebungsbedingungen beachten.
		– eBox abkühlen lassen.
	Ladeproblem am Fahrzeug.	 Fehleranzeige des Fahrzeugs prüfen.
		 Kundendienst kontaktieren.
Autorisierungs-LED blinkt rot auf.	Verbindungsfehler.	 Die Autorisierung per RFID-Karte oder App wiederholen.
		 Wenn der Fehler weiterhin besteht: Kundendienst kontaktieren.
	RFID-Karte nicht erkannt oder nicht eingerichtet.	 RFID-Karte erneut vor die Autorisierungs-LED halten.
		 Sicherstellen, dass die RFID-Karte eingerichtet ist.
		– Bei Bedarf die RFID-Karte einrichten.
		 Wenn der Fehler weiterhin besteht: Kundendienst kontaktieren.



Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Maßnahmen
Fahrzeug-LED leuchtet, LED- Ring leuchtet nicht.	Verbindungsstörung zwischen Fahrzeug und Ladesystem.	 Verbindung prüfen. Verbindung herstellen Wenn der Fehler weiterhin besteht: Kundendienst kontaktieren.
LED-Ring, Autorisierungs-LED und Fahrzeug-LED leuchten rot.	Kritischer Fehler.	 Kundendienst kontaktieren.
Autorisierungs-LED und Fahrzeug-LED leuchten rot.	Inoperativer Fehler.	 Kundendienst kontaktieren.



10 Instandhaltung

Eine sorgfältige und regelmäßige Instandhaltung stellt sicher, dass der funktionsfähige Zustand des Ladesystems erhalten bleibt. Nur ein regelmäßig überprüftes und gewartetes Ladesystem ist in der Lage, ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und zuverlässigen Ladeprozessen zu garantieren.

Die Wartungsintervalle sind abhängig von den vorherrschenden Einsatzbedingungen, wie z. B. der Benutzungshäufigkeit und Umwelteinflüssen, wie dem Verschmutzungsgrad.

Wir empfehlen eine zyklisch wiederkehrende Prüfung gemäß Wartungsplan. In besonderen Fällen können die Zyklen kürzer ausfallen.



▲ GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.



Gefahr durch unsachgemäße Wartung

Eine unsachgemäße Arbeitsausführung kann zu schweren Verletzungen und Sachbeschädigung führen.

- Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchführen lassen.
- Vor der Wartung alle sicherheitstechnischen Bedingungen erfüllen.



Gefahr durch wiederanlaufenden Lüfter

Wenn zu Servicezwecken der Türkontaktschalter arretiert und anschließend ein Ladevorgang ausgelöst wird, läuft der Lüfter wieder an. Dadurch können in den Drehbereich hineinragende Köperteile verletzt werden.

• Während des oben beschriebenen Anlagenzustandes keine Arbeiten in Lüfternähe ausführen.



10.1 Wartungsplan

Intervall	Bauteil/Ort	Wartungsarbeit
Halbjährlich	Fehlerstromschutzschalter	 Mit Simulationsgerät pr üfen, wenn RCD nicht im Ladesystem verbaut ist.
Jährlich	Standort	 Sichtprüfen, z. B. auf Abstände zu Objekten (Buschwerk, Installationen etc.), Befestigung.
	Elektrische Komponenten	 Sichtprüfen, z. B. auf Abstände zu Objekten (Buschwerk, Installationen etc.), Befestigung.
		 Sichtprüfen, z. B. Kabel, Leitungen, Verschraubung, Stecker, RCD, MCB, LED, Überspannungsschutz.
		 Messtechnische Überprüfung gemäß Prüfprotokoll (siehe Kapitel 13.1 Inbetriebnahme- und Prüfprotokolle, Seite 82.)
		- Auf Funktion prüfen, z. B. RCD, MCB.
	Mechanische Komponenten	 Sichtprüfen, z. B. Gehäuse, Lackierung, Folierung, Abdeckungen.
		 Auf Funktion pr üfen, z. B. Schiebedeckel, Parkposition pr üfen
	Ladesystem	 Auf Funktion pr üfen, z. B. Start und Stopp eines Ladeprozesses an allen Ladeschnittstellen.
Bei Bedarf	Ladesystem	- Reinigen der Außenhülle des Gehäuses.

10.2 Instandsetzung und Reparatur



\Lambda GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Beschädigungen an den Ladesystemen oder Komponenten können stromführende Teile freilegen.

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Ladesystem nur im unversehrten Zustand betreiben.
- Bei Schäden das Ladesystem am Leitungsschutzschalter sofort spannungsfrei schalten und geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Wiedereinschalten treffen.
- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.



Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder von ihm autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

1. Im Bedarfsfall die Ladestation austauschen.

10.3 Reinigung

Eine Reinigung darf nur durch eine sach- und fachgerecht unterwiesene Person durchgeführt werden und darf in keinem Fall von einem Anwender durchgeführt werden.

Eine etwaig erforderliche Reinigung des Innenraums sollte nur nach Rücksprache mit dem Betreiber des Ladesystems durchgeführt werden.

Als Reinigungsmittel für den Innenraum dürfen ausschließlich Materialien und Trockenreinigungsmittel verwendet werden, welche antistatisch sind und die elektrischen bzw. mechanischen Komponenten nicht schädigen.

Als Reinigungsmittel für das Außengehäuse müssen ausschließlich Materialien und Mittel verwendet werden, welche die Oberfläche des Gehäuses oder etwaig angebrachte Folierungen oder Lackierungen nicht angreifen oder schädigen.

Werden bei einer Reinigung chemische Mittel verwendet, dürfen die Tätigkeiten nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen durchgeführt werden.



\Lambda GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Ladesystem nur im abgeschalteten Zustand reinigen.
- Außengehäuse nicht mittels Strahlwasser, z. B. mit einem Schlauch oder einem Hochdruckreiniger reinigen.
- Innenraum des Ladesystems nicht mit flüssigen Reinigungsmitteln reinigen.
- Etwaig verbaute Stecker des Ladesystem nicht reinigen.



Geräteschaden

Umwelteinflüsse durch Regen, Spritzwasser oder starker Staubbelastung auf freiliegende Einbaukomponenten ohne Installationsabdeckung verursachen Geräteschaden.

• Ladesystem nicht mit geöffneter Installationsabdeckung unbeaufsichtigt lassen.



11 Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Die Außerbetriebnahme und Demontage des Ladesystems darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Dabei müssen die nationalen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften beachtet werden.



\Lambda GEFAHR

Gefahr durch elektrischen Strom

Das Berühren von stromführenden Teilen führt zum Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Tod als Folge.

- Arbeiten an elektrischen Komponenten nur durch eine Elektrofachkraft und nach elektrotechnischen Regeln ausführen lassen.
- Spannungsfreiheit sicherstellen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.
- 1. Ladeprozesse ordnungsgemäß beenden.
- 2. Ladesystem spannungsfrei schalten.
 - ⇒ Freischalten über den oder die intern verbauten Sicherheitselemente, wie z. B.
 MCB, RCD und den etwaig verbauten Hauptschalter.
 - ⇒ Freischalten an dem vorgelagerten Sicherungsorgan des Ladesystems.

Die Demontage darf erst erfolgen, nachdem die Spannungsfreiheit festgestellt wurde und geeignete Schutzmaßnahmen getroffen wurden.



INFORMATION

Eine falsche oder nachlässige Entsorgung verursacht Umweltverschmutzungen.

• Bei Fragen zur umweltgerechten Entsorgung Informationen beim Fachhändler oder dem Hersteller einholen.

11.1 Entsorgung

Das Gerät enthält Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit muss die Entsorgung nach den landesüblichen Gesetzen und der bestehenden Rücknahmeorganisationen erfolgen.

- Vorgaben der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU beachten.
- Gerät entsprechend nur über die Rücknahmeorganisation entsorgen.
- Zerlegte Bestandteile nur über die Rücknahmeorganisation entsorgen.





HINWEIS

Eine falsche oder nachlässige Entsorgung verursacht Umweltverschmutzungen.

• Bei Fragen zur umweltgerechten Entsorgung Informationen beim Fachhändler oder dem Hersteller einholen.





Entsorgungshinweise

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Zur Rückgabe setzen Sie sich mit dem Hersteller oder Händler in Verbindung.

Durch die separate Sammlung von Elektround Elektronikaltgeräte soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenden gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

2024_10



12 Geeichtes Messgerät

Die eBOX, gemeinsam mit der dazugehörigen eCLICK in der EKA-Ausführung, stellt ein geeichtes Messgerät dar und unterliegt dem Eichrecht.

Dieses bedeutet, dass die EKA-Ladestationen-Dokumentation im Anhang eichrechtlich relevant ist und zwingend beachtet werden muss.

Siehe Kapitel 13.2 Produkthandbuch EKA Ladestationen, Seite 87.



13 Anlagen

13.1 Inbetriebnahme- und Prüfprotokolle

Sehen Sie dazu auch

AC-Prüfprotokoll_V2.8 [> 83]



Inbetriebnahme- und Prüfprotokoll für AC-Ladesysteme

Anwendbar für AC Ladesysteme

Betreiber der Anlage:	Prüfendes Unternehmen:
Firma/Name:	Firma/Name:
Straße:	Straße:
PLZ/Stadt:	PLZ/Stadt:
Telefonnummer:	Telefonnummer:
Standort der Anlage:	Datum:

Erstinbetriebnahme: in Anlehnung an DIN VDE 0100-600 (2017:06)

□ Wiederkehrende Prüfung: in Anlehnung an DIN VDE 0105-100 (2015:10)

Abweichende oder ergänzende nationale Vorschriften müssen beachtetet werden!

1 Allgemeine Angaben

Vorinstallation durchgeführt durch Kunde	□ja	□nein
Dokumentation zur Vorinstallation vorhanden (Protokoll Vorinstallation)	□ja	□nein

Bezeichnung des Prüflings:						
Seriennummer:						
Ablauf der Eichfrist (bei						KW / Jahr
eichrechtskonformer Ausführung)						
Netzform:	□TT		ΠL	N-S	□TN-C	□TN-C-S
Lokale Erdung vorhanden	□ja	□n	ein			
Blitzschutzkonzept am Standort	□ja	□n	ein	Betreibe	r auf Notwenc	ligkeit
erkennbar/vorhanden				hinweise	en!	



1.1 Ausstattungsabhängige Angaben

Bauteil	Nicht verbaut	Seriennummer	Zählerstand in kWh
Ladepunktzähler 1			
Ladepunktzähler 2			
Bauteil	Nicht verbaut	Typbezeichnung	Bemerkungen
Überspannungsschutz			

2 Arbeiten vor Erstinbetriebnahme

INFO: Ablängen der Kabelisolierungen nach Installationsanweisung (bei Nichtbeachtung droht **BRANDGEFAHR**)

Überprüfung der Kabelverschraubungen (Drehmoment) und Zugprüfung an Leitungen im spannungsfreien Zustand erfolgt? Ja
Nein

2.1 Verwendete Mess- und Prüfmittel

Hersteller	Bezeichnung	Seriennummer	Nächste Kalibrierung

3 Optische Prüfungen

Sichtprüfung außen	i.O.	n.i.O	Bemerkungen
Gehäusezustand			
Verschmutzung			
Displayscheibe Zähler/SAM			
Displayscheibe Steuerung			
Ladekabel mit Ladekupplung AC (falls vorhanden) bzw. Ladesteckdose			Austausch bei Defekt zwingend erforderlich! Gehört zu den eichrechtsrelevanten Komponenten! Austausch nur durch zertifizierten Instandsetzer!

Sichtprüfung innen	i.O.	n.i.O	Bemerkungen
Bauteile (RCD, Schütz, MCB,)			
Verkabelung			z.B. Kabelverschraubung
Verschmutzungsgrad allgemein			
Feuchtigkeit			
Korrosion			
Überspannungsschutz (falls vorh.)			Optische Anzeige = grün
Sockelfüller eingebracht			
Abdeckungen zu aktiven Teilen			



4 Messtechnische Überprüfung (1-mal jährlich durchzuführen)

Prüfung		Einzelmessungen	Grenzwert	Lade- punkt 1	Lade- punkt 2	Bemerkungen
Durchgängigkei Schutzleiter	t	Schutzleiter	Niederohmig Empfehlung:<1Ω	Ω	Ω	Messung von Ladekupplung/Ladeste ckdose bis Einspeisung Ladesäule bzw. Sammelschiene (Fleet)
Hauptpotentiala schiene (falls vorhar	ausgleich-	Erderanschluss	Niederohmig		Ω	Empfehlung: <1Ω:
Isolationswiders	stand ohne	L1-PE	≥1,0MΩ	MΩ	MΩ	Bei Ladesystemen mit zwei Ladepunkten vor
Verbraucher (vo	on	L2-PE		MΩ	MΩ	Messbeginn ein Ladenunkt durch
Speisepunkt Lade	ei fest	L3-PE		MΩ	MΩ	Abschalten eines MCB
angeschlagenem	Kabel, bzw.	N-PE		MΩ	MΩ	andere Seite messen,
Fahrzeugkupplun	g	L1-L2	≥1,0MΩ	MΩ	MΩ	auf anderer Seite
		L2-L3		MΩ	MΩ	Zähler und RCD
		L1-L3		MΩ	MΩ	Messergebnis)
		L1-N		MΩ	MΩ	
		L2-N		MΩ	MΩ	
		L3-N		MΩ	MΩ	
LP1 Verdrahtung auf	Rechtsdrehfeld	□i.O. □n.i.O.				Phasendrehung gem. Vorgaben bei Lastmanagement
LP2 Verdrahtung auf	Linksdrehfeld	□i.0. □n.i.0.				Linksdrehfeld an LP2 erlaubt!!!
Netzspannung		L1-N	230V	V V V		
		L2-N	+/-10%			
		L3-N				
		L1-L2	400V		V	
		L2-L3	+/-10%	V V		
		L1-L3				
Rel. Spannungs	fall (Ber. Mess.)	□i.0. □n.i.0.	max. 5% bis Speisepunkt	%		Messungen Ausgang NSV - Einspeisepunkt
Fehler-	TN-Netz	L1-PE	$Z_S \leq \frac{U_0}{L_s}$	□i.O. □n.i.O.	□i.O. □n.i.O.	VDE 0100-600 Abschnitt 6.4.3.7.1
schleifen-		L2-PE	U ₀ =Nennwechsel-	□i.O. □n i O	□i.0. □n i 0	Anmerkung 1: Wenn Fehlerstrom-
Z _S		L3-PE	I _a =Auslösestrom (MCB/RCD)	□i.O. □n.i.O.	□i.O. □n.i.O.	Schutzeinrichtungen (RCDs) mit I∆N ≤ 500 mA als Abschalteinrichtung eingesetzt werden, ist
	TT-Netz	L1-PE	$Z_c < \frac{50V}{2}$	□i.0.	□i.0.	die Messung der Fehlerschleifenimpeda
		L2-PE	$I_{\Delta N} = I_{\Delta N}$ I $\Delta N =$ Bemessungsdifferenzst	□n.i.O. □i.O. □n.i.O.	□n.i.O. □i.O. □n.i.O.	nz im Allgemeinen nicht erforderlich.
		L3-PE	rom in A des RCD	□i.0. □ni0	□i.0. □n i 0	
		N-PE		□i.0. □n.i.0.	□i.0. □n.i.0.	
Fehlerstromsc hutzein-	AC Fehlerstrom	Auslösestrom I _{∆N} =30mA	>15 mA ≤30mA	mA	mA	
richtung RCD Und DC-	sinustörmig	Auslösezeit 1x I _{AN}	<300ms	ms	ms	
Sensor		Auslösezeit 5x I _{AN}	<40ms	ms	ms	



Prüfung	Prüfung		Gren	zwert	Lade- punkt 1	Lade- punkt 2	Bemerkungen
	DC (6mA Sensor =	Auslösestrom	≤6mA bei 6mA Sensor	Positive Flanke	mA	mA	
	pos. und neg. Flanke RCD Typ B =		≤60mA bei RCD Typ B	Negative Flanke	mA	mA	
	Fehlerstrom)	Auslösezeit	<10s bei 6mA	Positive Flanke	S	S	
			< 0,3s bei Typ B	Negative Flanke	S	S	

5 Funktionelle Prüfungen

Prüfung	Ladepunkt 1		Ladepunkt 2		Bemerkungen
	i.O.	n.i.O	i.O.	n.i.O	
Ladevorgang AC					Prüfungen mit Funktionssimulator
Schließmechanismus der Tür					
Funktion Prüftaste RCD					
Auslösung Hardware redundante Abschaltung HRA					Ladesäule in StandBy → Schütz AC- Ladepunkt betätigen → RCD muss auslösen

6 Ergebnis:

Prüfergebnisse	Ja	Nein
Alle Prüfungen wurden durchgeführt		
Mängel vorhanden		
Mängel beseitigt		
Prüfplakette angebracht		

Bemerkungen:
Nächster Prüftermin am:
Ort, Datum:
Prüfer: Vor- und Nachname in Druckbuchstaben
Unterschrift:



13.2 Produkthandbuch EKA Ladestationen

Sehen Sie dazu auch

Produkthandbuch eBox EKA Ladestationen rev04 [> 88]



Produkthandbuch Compleo eBOX EKA Ladestationen

Compleo eBOX professional EKA2, Compleo eBOX touch EKA2 und Compleo eBOX smart EKA2 mit seitlichem Zählerfenster und angeschlagenem Ladekabel



Inhalt

BeschriebeneLadeeinheiten 4

1.1 Produktvariante "Compleo eBOX EKA cable" mit fest montiertem Ladekabel 4

02 Hinweise 5

- 2.1 Urheberrechte 5
- 2.2 Eingetragene Marken 5
- 2.3 Haftungsausschluss 5
- 2.4 Weiterführende Informationen 5

03 Hinweise für Installateure und Betreiber 6

- 3.1 Gehäusekonzept 6
- 3.1.1 Typenschilder 7
- 3.1.2 Typenschild Compleo eCLICK 8
- 3.2 Siegel und Plomben 9
- 3.2.1 Herstellersiegel 9
- 3.2.1.1 Siegel auf der Unterseite der Compleo eBOX 9
- 3.2.1.2 Siegel an der Messkapsel 9
- 3.2.1.3 Siegel auf dem Mains Board 9
- 3.2.2 Lage der Herstellersiegel 10
- 3.2.3 Verwenderplomben und -siegel 11
- 3.2.3.1 Lage der Plomben 11
- 3.2.3.2 Verwendersiegel über Compleo eCLICK und Compleo eBOX 12
- 3.3 Prinzipschaltbild 13
- 3.4 Messgerät 14
- 3.5 Messkapsel 14
- 3.6 Anzeigen für Produktvarianten mit Socket 14
- 3.6.1 Zählerdisplay 14
- 3.6.2 Anzeigen bei Zählerstart 15
- 3.6.3 Anzeigen während eines Ladevorgangs 16
- 3.7 Anzeigen für Produktvarianten mit angeschlagenem Ladekabel 17
- 3.7.1 Zählerdisplay 17
- 3.7.1.1 Ruhezustand 17
- 3.7.1.2 Ladesitzung 17

Ordnungsgemäße Messwertverwendung für Betreiber und Nutzer 20

- 4.1 Starten des Ladevorgangs per Smartphone App 20
- 4.2 Starten des Ladevorgangs mit Ladekarte (RFID) 21
- 4.3 Verfolgen des Messvorgangs 21
- 4.3.1 Anzeige des Betriebszustands im LED-Ring 22
- 4.3.2 Infoanzeige auf dem Compleo eBOX touch Display 22
- 4.4 Eichrechtliche Anzeigen 22
- 4.4.1 Anzeige des Messergebnisses 23
- 4.5 Eichrechtliche Prüfung des Messergebnisses 23
- 4.5.1 Download der eichrechtlichen Prüfdaten 24
- 4.5.2 Download der Transparenzsoftware 25
- 4.5.3 Anwendung der Transparenzsoftware 25

05 Anhang

Messrichtigkeitshinweise gemäß PTB-Baumusterprüfbescheingung 28

Beschriebene Ladeeinheiten

Das vorliegende Produkthandbuch beschreibt die eichrechtskonforme Installation, Betrieb und Verwendung der eBOXen im Geltungsbereich des deutschen Eichrechts:

Produktbezeichnung laut Typenschild der eBOXen

Product	Compleo eBOX professional	Calibration conformity:	EKA2
Product	Compleo eBOX touch	Calibration conformity:	EKA2
Product	Compleo eBOX smart	Calibration conformity:	EKA2
Product	Compleo eBOX professional cable	Calibration conformity:	EKA2
Product	Compleo eBOX touch cable	Calibration conformity:	EKA2
Product	Compleo eBOX smart cable	Calibration conformity:	EKA2





eBOX touch

1.1 Produktvariante mit fest montiertem Ladekabel (,cable")

Bei der Produktvariante mit fest montiertem Ladekabel, z. B. eBOX professional cable, ist das Ladekabel fest in der Ladeeinheit eBOX montiert. Zur Kompensation des Leitungswiderstands muss in der Produktvariante mit fest montiertem Ladekabel eine zugelassene Zähler/Kabel-Kombination eingebaut sein, die ein kalibriertes Kompensationsverfahren ermöglicht.



Die Ladebox mit fest angeschlossenem Kabel (hier z. B. die eBOX professional cable ohne eCLICK Basisstation). Anstelle der Steckdose ist eine "Stecker-Parkgarage" hinter dem Shutter verbaut. Das Ladekabel kommt direkt aus der Ladebox.

Hinweise

In diesem Dokument sind Piktogramme zu finden, die auf weiterführende Informationen hinweisen:



wichtige Hinweise sind durch den nebenstehenden Warnhinweis gekennzeichnet



verweist auf weiterführende Informationen in der Basisinstallationsanleitung

2.1 Urheberrechte

Copyright © Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG 2024. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung, Ver-breitung und Bearbeitung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Alle Rechte, einschließlich der Rechte, die durch Patenterteilung oder Registrierung eines Gebrauchsmusters oder Geschmacksmusters entstehen, bleiben vorbehalten.

2.2 Eingetragene Marken

eBOX professional[®], eBOX smart[®] und eBOX touch[®] und eCLICK[®] sind eingetragene Marken von Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG. Eine nicht autorisierte Verwendung der Markennamen ist illegal. Alle anderen Bezeichnungen in diesem Dokument können Marken sein, deren Verwendung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte des Inhabers verletzen kann.

2.3 Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde vor seiner Veröffentlichung auf Richtigkeit geprüft. Es wird in regelmäßigen Abständen überarbeitet, Änderungen und Ergänzungen sind in den nachfolgenden Ausgaben enthalten. Der Inhalt dieses Dokuments dient zur Information. Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG unternimmt alle Anstrengungen, um das Dokument aktuell zu halten. Daher übernimmt Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG keine Haftung für Mängel und Schäden, die durch die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen. Alle Verpflichtungen von Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG sind in den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen festgelegt. Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, dieses Dokument ab dem Zeitpunkt der letzten Änderung zu überarbeiten.

2.4 Weiterführende Informationen

Wenn Sie Fragen zu Ihrem System haben, wenden Sie sich bitte an:

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG Ezzestraße 8 D-44379 Dortmund

Per E-Mail an: servicedesk@compleo-cs.com oder telefonisch unter 0800 2255793

Hinweise für Installateure und Betreiber

3.1 Gehäusekonzept

Die Ladeeinheiten zeichnen sich durch ein zweiteiliges Gehäusekonzept aus: Die Basis wird von der "eCLICK" genannten Basisstation gebildet, die den Netzanschluss bereitstellt und den Ladezähler beherbergt. Darauf sitzen die eigentlichen, je nach Ausstattungsvariante, eBOX professional EKA2, eBOX smart EKA2 oder eBOX touch EKA2 genannte Ladeeinheit. Die Trennung in zwei getrennte Einheiten bietet den Vorteil, dass die eCLICK Basisstation zeitlich unabhängig von der Ladeeinheit vormontiert werden kann.



Basisstation eCLICK eBOX smart, eBOX professional oder eBOX touch



Gemeinsame Versiegelung von eCLICK und eBOX



Achtung

Die Eichrechtskonformität wird erst nach Montage und Versiegelung der Ladeeinheit erreicht. Dabei wird vom einem anerkannten Instandsetzer ein kopiergeschütztes Verwendersiegel über eCLICK und eBOX angebracht, vergl. Kapitel 3.2.3.2 Verwendersiegel über eCLICK und eBOX.

3.1.1 Typenschilder

eCLICK und Ladeeinheit weisen je ein eigenes "Teiltypenschild" auf, die gemeinsam das Typenschild der Ladeeinheit bilden. Die Typenschilder befinden sich auf der linken Seite von eCLICK und eBOX. Das Typenschild der eCLICK ist ein Aufkleber, das Typenschild der Ladeeinheit ist in das Kunststoffgehäuse gelasert. Lage und Informationen sind wie nachstehend gezeigt:



Typenschild eCLICK

3.1.2 Typenschild Compleo eCLICK

eCLICK und Ladeeinheit weisen je ein eigenes "Teiltypenschild" auf, die gemeinsam das Typenschild der Ladeeinheit bilden. Die Typenschilder befinden sich auf der linken Seite von eCLICK und eBOX. Das Typenschild der eCLICK ist ein Aufkleber, das Typenschild der Ladeeinheit ist in das Kunststoffgehäuse gelasert. Lage und Informationen sind wie nachstehend gezeigt:



Nr.	Element	Erklärung
1	Seriennummer	identische Seriennummer auf Zähler und Ladestation
2	Zählernummer und	identisch zum Zählertypenschild
	Softwareversionsstand	
3	EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer	
4	CE-Kennzeichen	
5	Genauigkeitsklasse	Klasse A (DIN EN 50470)
6	Metrologie-Kennzeichnung	z. B. M18: metrologisches Jahr
7	Nummer der benannten Organisation,	z. B. 2087: Metegra, 0102: PTB, 1984: CSA-Bayern/Mikes
	die das Qualitätsmanagement auditiert	
8	Weitere Informationen in der	
	Bedienungsanleitung	

3.2 Siegel und Plomben

Um Manipulationssicherheit zu gewährleisten, sind an kritischen Stellen Siegel und Plomben angebracht. Die Siegel tragen den Copyrightvermerk © Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, was einen unbefugten Nachdruck verbietet. Zudem sind sie so beschaffen, dass sie sich bei Ablöseversuchen selbst zerstören. Auf diese Weise ist eindeutig zu erkennen, ob ein Siegel manipuliert wurde.



Achtung

Falls einer oder mehrere Siegelpunkte kein Siegel tragen, wurden zwar alle Rückstände des Siegels entfernt, aber die Tatsache, dass an entsprechender Stelle das Siegel fehlt, weist auf Manipulation hin "Bei gebrochenen oder fehlenden Siegeln oder Plomben endet die Eichfrist vorzeitig, da ein Eingriff auf die messtechnischen Eigenschaften des Messgeräts nicht ausgeschlossen werden kann." (vergl. § 37 Abs. 2 Nr. 2 MessEG)

Bei den Siegeln ist zwischen Herstellersiegeln (im Dokument weiß dargestellt) und Verwendersiegel und Plomben (im Dokument dunkelgrau dargestellt) zu unterscheiden. Herstellersiegel werden im Produktionsprozess aufgebracht. Das Verwendersiegel wird von einem anerkannten Instandsetzer nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme über eCLICK und eBOX hinweg aufgebracht. Nur mit einem intakten Verwendersiegel, das beide Teile der Ladestation verbindet, ist ein eichrechtskonformer Betrieb erlaubt.

3.2.1 Herstellersiegel

3.2.1.1 Siegel auf der Unterseite der Compleo eBOX

Alle eichrechtlich relevanten Anschlüsse werden in der eCLICK vorgenommen. Die eBOX wird als Ganzes auf die eCLICK aufgesetzt und darf außerhalb der Compleo Servicestellen nicht geöffnet werden.



Die Öffnung des Gehäuses setzt ein Spezialwerkzeug voraus, das nicht öffentlich verfügbar ist. Um die Unversehrtheit zu dokumentieren, sind zwei der vier Zugangsstellen mit dem nebenstehenden Herstellersiegel verschlossen.

3.2.1.2 Siegel an der Messkapsel

Die Anschlüsse der Messkapsel sind über ein zweiteiliges, werksseitig aufgebrachtes Herstellersiegel gesichert. Der linke Teil wird bis über die Kante der Anschlussabdeckung geklebt. Die Anschlüsse L2, L3 und N bleiben durch Öffnungen in der Anschlussabdeckung zugänglich. Das rechte Siegel überdeckt die Kante der Anschlussabdeckung und reicht bis zum Boden der eCLICK. Auf diese Weise wird nicht nur der Zähler vor Manipulation geschützt, sondern auch ein Entfernungsversuch (Zählertausch) dokumentiert.





3.2.1.3 Siegel auf dem Mains Board

Die Anschlüsse des Mains Boards werden, ebenso wie die Messkapsel, über ein werksseitig aufgebrachtes Herstellersiegel gesichert. Ein Teil der Installationsverdrahtung wird direkt auf das Mains Board aufgelegt. Dies betrifft die Anschlüsse L1 und PE. Das Siegel überdeckt den kompletten Anschlussbereich. Um die nachträgliche Verdrahtung dieser Anschlüsse zu ermöglichen, ist das Siegel an den betreffenden Stellen gelocht.



3.2.2 Lage der Herstellersiegel

Im Inneren der eCLICK befinden sich u.a. die Messkapsel, als signierender Ladezähler, sowie das Mains Board zur Stromübertragung in die eBOX. Beide Einheiten sind über ein Steckersystem miteinander verbunden. Die Vorverdrahtung wird über zwei Siegel geschützt. Diese beiden Siegel sind Herstellersiegel, die vom anerkannten Instandsetzer nicht gebrochen werden dürfen. Der anerkannte Instandsetzer ist während seiner Tätigkeit am Gerät angehalten, die Siegel auf Unversehrtheit zu prüfen. Da der Berührschutz transparent ist, kann die Überprüfung der Herstellersiegel auch ohne Entfernen des Berührschutzes erfolgen.





eCLICK mit entferntem Berührschutz

Unterseite der eBOX

- 1 Geteiltes, metrologisches Herstellersiegel zur Sicherung der Messkapsel: Dieses Siegel sitzt unterhalb des transparenten Berührschutzes. Der Anschlussbereich des Ladezählers ist so versiegelt, dass nur die vom Installateur zu verdrahtenden Anschlüsse über die Lochungen im Siegel zugänglich bleiben.
- 2 Herstellersiegel zur Sicherung des Mains Boards: Dieses Siegel sitzt unterhalb des transparenten Berührschutzes. Der Anschlussbereich des Mains Boards ist so versiegelt, dass nur die vom Installateur zu verdrahtenden Anschlüsse über die Lochungen im Siegel zugänglich bleiben.
- 3 Herstellersiegel zur Sicherung der eBOX: Diese Siegel befinden sich auf der Rückseite der eBOX und decken dort zwei der vier Revisionsöffnungen der Deckelverriegelung ab. Ein verletztes oder fehlendes Siegel zeigt an, dass das Gehäuse der eBOX unberechtigt geöffnet wurde.

3.2.3 Verwenderplomben und -siegel

Im Gegensatz zu Siegeln, die im Rahmen des hier beschriebenen Konzepts durch den Hersteller gesetzt werden, werden Verwenderplomben und -siegel nachträglich aufgebracht. Sie stellen sicher, dass nach Montage der eCLICK bzw. eBOX keine Veränderung an der Anschlussverkabelung vorgenommen werden kann.

Da für die Wandmontage und Herstellung der elektrischen Anschlüsse das Innere der eCLICK zugänglich bleiben muss, wird der Berührschutz der eCLICK erst nach Abschluss der Arbeiten aufgesetzt und verplombt. Dabei wird der Berührschutz durch die Plomben so gesichert, dass die Entfernung des Berührschutzes ohne Zerstörung der Verplombung nicht möglich ist.

Hierfür ragen nach Einsetzen des Berührschutzes je zwei Zapfen mit Querlöchern aus dem Berührschutz, durch die die Plombendrähte gezogen werden. Die Verplombung erfolgt mit handelsüblichen Zählerplomben.





3.2.3.1 Lage der Plomben

Der Berührschutz wird über je eine Plombe auf den Schmalseiten der eCLICK gegen Entfernen oder Ankippen gesichert. Damit ist die Zugänglichkeit zu Anschlüssen und Ladezähler unterbunden.

eCLICK mit aufgesetztem und versiegeltem Berührschutz. Durch den transparenten Berührschutz lässt sich die Unversehrtheit der darunterliegenden Herstellersiegel überprüfen.

3.2.3.2 Verwendersiegel über Compleo eCLICK und Compleo eBOX (Wandmontage)

In der Fertigung werden eCLICK und eBOX bei der Endmontage gemeinsam getestet, mit der gleichen Seriennummer gepaart, jedoch noch nicht gemeinsam versiegelt, um die Zugänglichkeit zu den Montagepunkten der eCLICK zu erhalten.

eCLICK und eBOX sind mit jeweils einem Teiltypenschild versehen, die eine identische Seriennummer aufweisen.

Das Verwendersiegel (5) muss nach dem Anschluss der Stromversorgung und dem Aufsetzen der eBOX auf die eCLICK durch den Verwender über beide Geräteteile angebracht werden (vgl. Abb. unten).





3.2.3.3 Verwendersiegel bei Compleo ePOLE duo

Erst nach der Montage der eBOX inkl. eCLICK an der ePOLE duo, kann das Verwendersiegel angebracht werden. Bevor Sie das Verwendersiegel anbringen, montieren Sie bitte die Kabelhalter ab und entfernen die Klappe darüber (vgl. Abb. unten)



Bitte bringen Sie die das Verwendersiegel wie unten abgebildet an:



6 An die eBOX und eCLICK



3.3 Prinzipschaltbild

Eine Grundvoraussetzung zur Erlangung der Eichrechtskonformität ist es, den Eigenverbrauch strikt vom abzurechnenden Ladestromverbrauch (Messergebnis) zu trennen. Dies geschieht dadurch, dass die Stromversorgung der Steuerung vor dem Ladestromzähler abgegriffen wird. Die werksseitige Verdrahtung des Laststromkreises wird durch je ein Herstellersiegel am Ladestromzähler und auf dem Mains Board gegen Manipulation gesichert.



3.4 Messgerät

Die eBOX stellt gemeinsam mit der dazugehörigen eCLICK ein geeichtes Messgerät dar. Die Beschädigungen von Siegeln oder Plomben sowie die nachträgliche Veränderung technischer Eigenschaften führen zu einem Erlöschen der Eichgültigkeit.

3.5 Messkapsel

Der in der Ladeeinheit verbaute Ladestromzähler verfügt neben dem MID-zugelassenen Messwertaufnehmer auch über eine kryptologisch gesicherte Signaturfunktion für die Messdaten, um sie so vor externen Manipulationen zu schützen. Manipulationen im Anschlussbereich werden durch selektiv versiegelnde Herstellersiegel verhindert. Der selektiv versiegelte Ladestromzähler bildet die Messkapsel. Das Gehäuse der Messkapsel selbst kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden.

3.6 Anzeigen für Produktvarianten mit Socket



3.6.1 Zählerdisplay

Das Display befindet sich an der Seite des Zählers. Rechts neben dem Display wird der Public Key des Zählers als QR-Code angezeigt.

Die beiden hier dargestellten Abbildungen gelten für beide Produktvarianten – ohne angeschlagenem Ladekabel (s. Kapitel 3.6) und mit angeschlagenem Ladekabel (s. Kapitel 3.7).



Nr. Erklärung

1	Anzeige des Info-Modus
2	Zusatzinformationen (z. B. OBIS-Code des Energieregisters)
3	Anzeige des aktiven Tarifs (Symbole an: aktives Tarifregister)
4	Sechsstelliger Ziffernblock für die Energieanzeige in kWh bzw. die Leistungsanzeige in W
5	Einheit des angezeigten Wertes
6	Kommunikationsanzeige
7	Balkenanzeige der Messung (Symbole rollierend: oberhalb der Anlaufschwelle)
8	Anzeige der Leiterspannungen (Symbol an: Leiterspannungen vorhanden)
9	Anzeige der Energierichtung (+A: Bezug, -A: Lieferung)

3.6.2 Anzeigen bei Zählerstart

Nach Anlegen der Stromversorgung startet der Zähler mit einem Power-on Reset und zeigt die folgenden Informationen an:

Dauer	Anzeige	Erklärung
2 Sek.		alle Segmente an: Anzeigetest
5 Sek.	۲ ۵ <u>۲</u> ۵ ۵ ک	SW-Versionsnummer
5 Sek.	Ľ.90.2 R349	Firmware-CRC
danach ständig	<u>180</u> 12345.6	Anzeige des Gesamtzählerstands, wenn kein Ladevorgang stattfindet.

3.6.3 Anzeigen während eines Ladevorgangs

Ladeeinheit im Leerlauf			
ständig	18.0 12345.6 KWh 13	Wenn kein Ladevorgang stattfindet, wird der aktuelle Zählerstand angezeigt.	
Ladevorgar	ng startet		
3 Sek.	ARE 07.0 5.2 0	Ladevorgang (Session) startet mit der Anzeige des aktuellen Datums.	
3 Sek.		Ladevorgang (Session) zeigt nach dem aktuellen Datum die aktuelle Uhrzeit an, dabei blinkt der Doppelpunkt im Sekundentakt.	
10 Sek.	5E5- 3.758	Ladevorgang (Session) hat mit Anfangszählerstand 0,0 kWh gestartet, Anzeige des aktuellen Sessionverbrauchs. Die Anzeige des Sessionverbrauchs kann vom Kunden unterdrückt werden. In diesem Fall wird stattdessen nur der aktuelle Gesamtzählerstand angezeigt.	

Ladevorgang gestoppt

3 Sek.

Die Ladestation schickt dem Zähler das Kommando, die Verbrauchsmessung abzuschließen.

Nach der Zählerstandsermittlung werden die internen Lastrelais geöffnet. Der Zähler signiert den gemessenen Sessionverbrauch.

Ladevorgang wird abgeschlossen

1.8.0

3 Sek.	E- 12359. 1	Anzeige des aktuellen Endzählerstands
• 30 Sek.	5E5- 13.526	Anzeige des Sessionverbrauchs, der abgerechnet wird

Anzeige des aktuellen Gesamtzählerstands

Ladevorgang ist abgeschlossen

Ladeeinheit im Leerlauf

ständig	<u> 1.8.0</u>	12345.6 mm ^{L1}	Wenn kein Ladevorgang stattfindet, wird der aktuelle Zählerstand angezeigt.
---------	---------------	--------------------------	---

3.7 Anzeigen für Produktvarianten mit angeschlagenem Ladekabel

Während des Ladevorgangs hat der Nutzer die Option, sich das Display anzuzeigen zu lassen oder auszublenden. In beiden Fällen sehen die Anzeigen jeweils anders aus. In den folgenden Abbildungen sind die Anzeigen in beiden Fällen jeweils dargestellt.



3.7.1 Zählerdisplay

3.7.1.1 Ruhezustand

Das seitliche Display zeigt im Ruhezustand rollierend den unkompensierten und den kompensierten Zählerstand an. Die Anzeige wechselt jeweils nach 5 Sekunden. Das kompensierte Register ist wie folgt gekennzeichnt: **1.61.0**.

3.7.1.2 Ladesitzung

Sobald eine Ladesitzung gestartet wird, wechselt der Anzeigemodus. In diesem Modus wird rollierend der Sessionverbrauch, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der Sessionverbrauch wird in diesem Modus aus dem kompensierten Register gebildet.

Session mit Anzeige

Ladeeinheit im Leerlauf

ständig (wechselt	<u></u>	12345.6 mm	Wenn kein Ladevorgang stattfindet,
zwischen den Anzeigen)	(.ь. (.0		wird der aktuelle Zählerstand angezeigt.

Ladevorgang startet

3 Sek.	MFO IS.0 2.2 1	Ladevorgang (Session) startet mit der Anzeige des aktuellen Datums.
3 Sek.	INFO Uhr 10:14	Ladevorgang (Session) zeigt nach dem aktuellen Datum die aktuelle Uhrzeit an, dabei blinkt der Doppelpunkt im Sekundentakt.
10 Sek.	5E5- 3.758	Ladevorgang (Session) hat mit Anfangszählerstand 0,0 kWh gestartet, Anzeige des aktuellen Sessionverbrauchs. Die Anzeige des Sessionverbrauchs kann vom Kunden unterdrückt werden. In diesem Fall wird stattdessen nur der aktuelle Gesamtzählerstand angezeigt.
3 Sek.	15 10 12254. I	Anzeige des aktuellen Gesamtzählerstands

Ladevorgang gestoppt

Die Ladestation schickt dem Zähler das Kommando, die Verbrauchsmessung abzuschließen.

Nach der Zählerstandsermittlung werden die internen Lastrelais geöffnet. Der Zähler signiert den gemessenen Sessionverbrauch.

Ladevorgang wird abgeschlossen

3 Sek.	End- 12267.8 KWh	Anzeige des aktuellen Endzählerstands
✔ 30 Sek.	SES- 7.203 KWh	Anzeige des Sessionverbrauchs, der abgerechnet wird

Ladevorgang ist abgeschlossen

Ladeeinheit im Leerlauf



Session ohne Anzeige

Ladeeinheit im Leerlauf

ständig	(BD 12345.5 ,	Wenn kein Ladevorgang stattfindet, wird der aktuelle Zählerstand angezeigt.
	(ь ю 12260.4 кмл ¹	

Ladevorgang startet

3 Sek.	JREE 15.02.21	Ladevorgang (Session) startet mit der Anzeige des aktuellen Datums.
3 Sek.	Uhr 10:14	Ladevorgang (Session) zeigt nach dem aktuellen Datum die aktuelle Uhrzeit an, dabei blinkt der Doppelpunkt im Sekundentakt.
10 Sek.	SES- 0.00	Ladevorgang (Session) hat mit Anfangszählerstand 0,0 kWh gestartet, Anzeige des aktuellen Sessionverbrauchs. Die Anzeige des Sessionverbrauchs kann vom Kunden unterdrückt werden. In diesem Fall wird stattdessen nur der aktuelle Gesamtzählerstand angezeigt.
3 Sek.		Anzeige des aktuellen Gesamtzählerstands

Ladevorgang gestoppt

Die Ladestation schickt dem Zähler das Kommando, die Verbrauchsmessung abzuschließen.

Nach der Zählerstandsermittlung werden die internen Lastrelais geöffnet. Der Zähler signiert den gemessenen Sessionverbrauch.

Ladevorgang wird abgeschlossen

3 Sek.	End- 12267.8 kwh	Anzeige des aktuellen Endzählerstands
✓ 30 Sek.	5E5- 7.203 kwh	Anzeige des Sessionverbrauchs, der abgerechnet wird

Ladevorgang ist abgeschlossen

Ladeeinheit im Leerlauf



Im Betriebsmodus ohne Ladesession erfolgt alternierend die Ausgabe der Register 1.8.0 und 1.61.0.

Zu Beginn einer Ladesession wird das Datum und die Uhrzeit zur Bildung des Anfangszählerstandes ausgegeben, gefolgt von Sessionverbrauch und aktuellem Zählerstand des Registers 1.61.0. Dieser Vorgang wird während der Ladung immer wieder wiederholt. Sollte der Kunde jedoch keine Anzeige gewünscht haben, so zeigt das Display nichts an.

Bei Beendigung des Ladevorgangs wird der Endzählerstand und der Sessionverbrauch des Registers 1.61.0 ausgegeben.

Ordnungsgemäße Messwertverwendung für Betreiber und Nutzer

Alle ordnungsgemäß durchgeführten Ladevorgänge mit den Ladestationen eBOX professional EKA2, eBOX smart EKA2, eBOX touch EKA2 und eBOX EKA cable führen automatisch zu einer eichrechtskonformen Messung des Stromverbrauchs auf Basis von Kilowattstunden (kWh).

Das Zählerdisplay ist über das Sichtfenster an der linken Seite der eCLICK einzusehen. Während eines Ladevorgangs werden auf dem Zählerdisplay abwechselnd der aktuelle Verbrauch in kWh sowie die Uhrzeit eingeblendet. Bei entsprechender Konfiguration kann zusätzlich der pulsierende LED-Ring auf der Stirnseite der Ladestation anzeigen, dass der Zähler einen Verbrauch misst. Mit dem Beenden eines Ladevorgangs sendet die Ladestation den signierten Messdatensatz zur Aufbewahrung an ein sicheres IT-Backendsystem. Die signierten Messdaten bilden eine in sich geschlossene und abgesicherte Einheit. Die Messdaten können nicht geändert werden, ohne deren digitale Signatur zu beschädigen.

Mit Übergabe der Rechnung an den Nutzer muss diesem auch der signierte Messdatensatz zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzer kann die Echtheit der digitalen Signatur des Messdatensatzes mit der geprüften Transparenzsoftware der has.to.be GmbH bzw. des S.A.F.E e. V. überprüfen (Vgl. Kap. 3.5.2). Für den Lieferanten und den Nutzer ist jederzeit gewährleistet, dass unabhängig vom Zeitpunkt und vom Speicherort der Ladedaten, die originalen Zählermesswerte als Grundlage für die Abrechnung nachweisbar sind.

4.1 Starten des Ladevorgangs per Smartphone App

Installieren Sie Ihre roamingfähige Mobilitäts-App auf Ihrem Smartphone. Geben Sie Ihre Vertragsdaten und Ihre Zahlungsinformationen in das Benutzerprofil ein.

Starten Sie Ihren Ladevorgang über die Auswahl eines Ladepunktes und folgen Sie den Anweisungen in der App.

Sobald Ihre Authentisierung erfolgreich bestätigt wurde und die Ladesitzung startet, beginnt der LED-Ring blau zu leuchten.

4.2 Starten des Ladevorgangs mit Ladekarte (RFID)

Um einen Ladevorgang mit einer gültigen Ladekarte zu starten, halten Sie die Karte vor die Status-LED oberhalb des Displays.

Sobald Ihre Authentisierung erfolgreich bestätigt wurde und die Ladesitzung startet, beginnt der LED-Ring blau zu leuchten.

4.3 Verfolgen des Messvorgangs

Der in der Ladeeinheit verbaute Ladestromzähler signiert die Messwerte und schützt sie so vor externen Manipulationen. Auf diesem Weg stellt der Ladestromzähler die nach Anlage 2 MessEV unter 10.1 geforderte dauerhafte Aufzeichnung der Messwerte im Messgerät sicher. Die nachfolgende Datenspeicherung erfolgt gem. Anlage 2 MessEV 9.1c in einem externen Speicher wobei durch die Signatur ein Nachweis der Aufzeichnung im Messgerät selbst mit der Transparenzsoftware jederzeit nachweisbar ist. Um Manipulationen an den Anschlüssen zu verhindern, ist der Anschlussbereich mit Herstellersiegeln selektiv versiegelt. Der selektiv versiegelte Ladestromzähler bildet die Messkapsel im Sinne der Eichrechtskonformität.



Der Nutzer kann den Messvorgang verfolgen:

- A) Ablesen der aktuellen Messwerte im seitlichen Zählerfenster der eCLICK
- B) über den blinkenden LED-Ring (bei entsprechender Konfiguration)

aktuelle Zählermesswerte





Mit der Transparenzsoftware kann der Nutzer jederzeit die Echtheit der Messdaten, die der Abrechnung zugrunde liegen, eigenständig überprüfen (vgl. Kap. 4.5.2)
4.3.1 Anzeige des Betriebszustands im LED-Ring

Der Lichting auf der Stirnseite der Ladestation zeigt den aktuellen Betriebszustand über Farbcodes an:

Farbe	Betriebszustand
weiß	betriebsbereit (DISABLE)
grün	Fahrzeug angeschlossen (ENABLE)
grün	Nutzer erfolgreich angemeldet (AUTHENTICATION)
blau	Relais geschlossen, Fahrzeug ladebereit, Status C (CHARGING)
blau pulsierend	Relais geschlossen, Ladestromzähler erfasst Messwerte (METER ACTIVE)
rot	Betriebsstörung

4.3.2 Infoanzeige auf dem eBOX touch Display

Die eBOX touch EKA1 verfügt über ein integrierts Display auf der Stirnseite des Gehäuses.

Während eines Ladevorgangs wird der aktuelle Sessionverbrauch zur Information angezeigt:



4.4 Eichrechtliche Anzeigen

Wie bei jeder Energielieferung, muss auch für Elektrofahrzeuge sichergestellt werden, dass die bezogene ("getankte") Energiemenge korrekt abgerechnet wird. Bei Zapfsäulen für Flüssigkraftstoffe wird der Preis pro Liter, die entnommene Menge und der resultierende Abrechnungsbetrag angezeigt. Bei einer eichrechtskonformen Ladestation für Elektrofahrzeuge übernimmt diese Funktion die Messkapsel. Da die Abrechnung, anders als bei Flüssigkraftstoffen, nicht lokal, sondern über das Internet erfolgt, kommt dem Schutz von Messwerten und Kundendaten besondere Bedeutung zu.

Das eichrechtskonforme Compleo Messystem stellt sicher, dass nur eichrechtskonforme Messdaten auf Basis von Kilowattstunden abgerechnet werden können. Die hier beschriebenen Compleo Ladeeinheiten dürfen ausschließlich zur Abrechnung von Kilowattstunden (kWh) verwendet werden. Zeitabhängige Tarife sind nicht erlaubt.

4.4.1 Anzeige des Messergebnisses

Gemäß Abschnitt 9.1a) der MessEV, Anlage2, dient das signierte Datentupel des Messvorgangs in Verbindung mit der in Kapitel 4.5.2 beschriebenen Transparenzsoftware als eichrechtliche relevante Anzeige nach Stand der Technik.

Die Anforderungen der Abschnitte 9.1c) und d) an die externe Speicherung werden durch die Paginierung der signierten Datensätze und den Log Index abgesichert. Somit ist gewährleistet, dass alle extern gespeicherten Messwerte vollständig und integer sind. Am Messgerät selbst wird eine geeichte Sichtanzeige gemäß Abschnitt 9.1b) zur Verfügung gestellt. Diese besteht aus einem Sichtfenster auf das beleuchtete Zählerdisplay im Gehäuse der eCLICK. Darin kann der aktuell gemessene Verbrauch der Ladesitzung in kWh sowie die Uhrzeit des Ladezählers abgelesen werden. Neben dem Zählerdisplay befindet sich der QR-Code mit dem Public Key.

5.5 Eichrechtliche Prüfung des Messergebnisses

Der eMobility Service Provider (EMSP) ist verpflichtet dem Nutzer einen sogenannten Prüfdatensatz für jeden eichrechtskonformen Ladevorgang zur Verfügung zu stellen. Der Prüfdatensatz besteht aus einer XML-Datei mit den signierten Messdaten des Stromzählers und dem Public-Key des Zählers.

Die Transparenzsoftware prüft die signierten Zählermesswerte auf Echtheit und zeigt diese dem Nutzer im Klartext an. Somit ist für den Nutzer jederzeit prüfbar, ob die in Rechnung gestellten Verbrauchswerte mit den originalen Messwerten des Zählers übereinstimmen. Veränderte oder unvollständige Messdaten werden von der Transparenzsoftware erkannt und als fehlerhaft angezeigt.

Zur eichrechtlichen Anzeige der Messwerte ist die folgende zugelassene Transparenzsoftware zu verwenden:

Name	Transparenzsoftware für Versorgungseinrichtungen der Elektromobilität
Version	V 1.1.0
Prüfsumme (SHA256)	CD164E4188BCE0A92E1DCCD8D8CFFE92F52AB2EBC6FF8EF303F77781362B71A0
Betriebssysteme	Windows, MacOS, Linux

Alternativ kann folgendes Live-Medium-Image, das den Betrieb der Transparenz- und Displaysoftware mit der oben genannten Version zusammen mit Standard-PC-Hardware in einer vertrauenswürdigen Betriebssystem-Umgebung ermöglicht, als eichrechtlich konforme Transparenz- und Displaysoftware verwendet werden:

Live-Medium	Transparenzsoftware für Versorgungseinrichtungen der Elektromobilität
Prüfsumme (SHA256)	6B49DA648F9CD24EB66E54F885E056539DDA057E93274D7E4C3ED24F1056F8FD

Die Transparenzsoftware ist über den Link https://transparenz.software kostenlos verfügbar.

4.5.1 Download der eichrechtlichen Prüfdaten

Ihr eMobility Service Provider (EMSP) stellt Ihnen die Prüfdaten zu Ihren Ladevorgängen auf elektronischem Weg zur Verfügung.

Die folgende URL ist nur als Beispiel zur Darstellung eingefügt. Sie erhalten Ihren individuellen Login-URL über Ihren EMSP.

https://b2cportal-swherne.cfapps.mila.external.ap.compleo-cs.com/auth/login

Melden Sie sich am Startbildschirm an:

E-Mail Ar	fresse *	
Passwor	t.*	
	Anmelden	

Gehen Sie im B2C Portal auf die Seite "Ladedaten".

Klicken Sie auf das Feld "Prüfdaten" des gewünschten Ladevorgangs.

Dashboard Ladedatan /e	rtragsnummern Rechnungen			Stephar
Ladedat	ten			
Such	e	2 (März	/) (2020	
Contract ID	Start time	End time 4	Prüfdaten	Energy consupration
DE-ISE-CFTOZALAH-0	04.03.2020 - 17:11:56	04.03.2020 - 17:14:08		0,097 kWh
DE-ISE-CFTOZALAH-0	04.03.2020 - 14:53:27	04.03.2020 - 15.57:47		2,908 kWh

Verwenden Sie die Funktion "Speichern", um die Datei im Download-Verzeichnis Ihres PC abzulegen.

Möchten Sie "DE-ISE-CFTOZALAH-0_200001962747.xml" (889 Bytes) von "b2cportal-swherne.cfapps.mila.external.ap.innogy.con" onnen oder speichern?	
Öffnen Speichern 💌 Abbreche	n

4.5.2 Download der Transparenzsoftware

Die Transparenzsoftware kann über den Link https://transparenz.software kostenlos heruntergeladen werden. Die Transparenzsoftware ist eine ausführbare Datei, die Sie an einer beliebigen Stelle in Ihrem PC ablegen können.

4.5.3 Download der Transparenzsoftware

Öffnen Sie die Transparenzsoftware mit Doppelklick. Wählen Sie über das Menü **"Datei > Öffnen"** einen vorher aus dem Portal heruntergeladenen Prüfdatensatz aus.

🛓 Transpare latei Gehe zu	enzsoftware fuer Versorg Hitte	ungseinrichtu	ngen der Elektromobilitaet - Version: 🦳 🗌 🔅
	Datensatz		
	Format		OCMF
	Öffentlicher Schlüssel	Suchen in:	n Sie eine Datei aus X
		DE-ISE-C	FTOZALAH-0_200001952845.xml FTOZALAH-0_200001962747 (1).xml FTOZALAH-0_200001962747.xml
		Dateiname:	DE-ISE-CFT0ZALAH-0_200001952845 xml
		Dateityp:	XML-Dateien -

Die Prüfdaten werden automatisch in die Transparenzsoftware übernommen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **"Überpüfen"**.



Die Transparenzsoftware bestätigt die Echtheit des Datensatzes mit dieser Meldung:



Über die Schaltfläche **"Details anzeigen"** können Sie den Inhalt des Prüfdatensatzes im Klartext lesen.

The second remain formation	t		- 0 ×
		In the Decime workset with the the the Line work of the the the Mark of the the the the Mark of the the the the Mark of the Ma	b
		Details mathematics	
	Pagesierung des Datensatzes	112345	
	Gesantslatus der Benutzerzuordnung	VERIMED	
	Daten des Identificationsmediume	2CAC72A142E453	1
	Zatversectormanmer	HTBGenerated1	
	Status des identificationsmediums	the	
	Zabler Firmaarcsinston	10	
	Typ den identifisationerendium	15014443	
	Vendor-Identification	NTB	
	Zährermodektentifikation	HIE	1
	Detalaussagen zum Mentfikaborsmedium	RPD_PLAN. OCPP_RS_TLS	
	Status der Zeit bei Messwert 2	synchronisient	
	Status der Zeit bei Messwert 1	synchronisient	

Falls die Transparenzsoftware die Echtheit des Prüfdatensatzes nicht bestätigen kann, erscheint die Meldung **"Ihre Daten wurden nicht verifiziert"**.

Wenden Sie sich bitte an Ihren eMobility Service Provider (EMSP).

🕼 Ihre Daten wurden nicht verifiziert		×
X		
Bee Dates worden nicht weitigert		
Zählerstand		
start 405.(2733 kVh 12.02,2010 171814 (okat)		
stop 5518,6345 kWh 12,62,24919 17:01:14 (bikat)		
Dates kontan sicht verlifzert werden		
Details assesses		
Schides	Þ	

Anhang

Messrichtigkeitshinweise gemäß PTB-Baumusterprüfbescheinigung

I Auflagen für den Betreiber der Ladeeinrichtung, die dieser als notwendige Voraussetzung für einen bestimmungsgemäßen Betrieb der Ladeeinrichtung erfüllen muss.

Der Betreiber der Ladeeinrichtung ist im Sinne § 31 des Mess- und Eichgesetzes der Verwender des Messgerätes.

- 1. Die Ladeeinrichtung gilt nur dann als eichrechtlich bestimmungsgemäß und eichrechtkonform verwendet, wenn sie nicht anderen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist als denen, für die ihre Baumusterprüfbescheinigung erteilt wurde. Diese sind in den technischen Begleitunterlagen der Ladeeinrichtung beschrieben.
- 2. Der Verwender dieses Produktes muss bei Anmeldung der Ladepunkte bei der Bundesnetzagentur in deren Anmeldeformular den an der Ladesäule zu den Ladepunkten angegebenen PK mit anmelden! Ohne diese Anmeldung ist ein eichrechtkonformer Betrieb der Säule nicht möglich. Weblink:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institution en/E-Mobilitaet/Ladep_Form/StartNEU/node.html

- 3. Der Verwender dieses Produktes hat sicherzustellen, dass die Eichgültigkeitsdauern für die Komponenten in der Ladeeinrichtung und für die Ladeeinrichtung selbst nicht überschritten werden.
- 4. Der Verwender muss die aus der Ladeeinrichtung ausgelesenen, signierten Datenpakete entsprechend der Paginierung lückenlos dauerhaft (auch) auf diesem Zweck gewidmeter Hardware in seinem Besitz speichern ("dedizierter Speicher"), - für berechtigte Dritte verfügbar halten (Betriebspflicht des Speichers.). Dauerhaft bedeutet, dass die Daten nicht nur bis zum Abschluss des Geschäftsvorganges gespeichert werden müssen, sondern mindestens bis zum Ablauf möglicher gesetzlicher Rechtsmittelfristen für den Geschäftsvorgang.

Für nicht vorhandene Daten dürfen für Abrechnungszwecke keine Ersatzwerte gebildet werden.

- 5. Der Verwender dieses Produktes hat Messwertverwendern, die Messwerte aus diesem Produkt von ihm erhalten und im geschäftlichen Verkehr verwenden, eine elektronische Form einer von der PTB genehmigten Betriebsanleitung zur Verfügung zu stellen. Dabei hat der Verwender dieses Produktes insbesondere auf die Nr. II "Auflagen für den Verwender der Messwerte aus der Ladeeinrichtung" hinzuweisen.
- 6. Den Verwender dieses Produktes trifft die Anzeigepflicht gemäß § 32 MessEG (Auszug): § 32 Anzeigepflicht (1) Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet, hat diese der nach Landesrecht zuständigen Behörde spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme anzuzeigen...
- Soweit es von berechtigten Behörden als erforderlich angesehen wird, muss vom Messgeräteverwender der vollständige Inhalt des dedizierten lokalen oder des Speichers beim CPO mit allen Datenpaketen des Abrechnungszeitraumes zur Verfügung gestellt werden.

II Auflagen für den Verwender der Messwerte aus der Ladeeinrichtung (EMSP)

Der Verwender der Messwerte hat den § 33 des MessEG zu beachten:

§ 33 MessEG (Zitat)

§ 33 Anforderungen an das Verwenden von Messwerten

(1) Werte für Messgrößen dürfen im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr oder bei Messungen im öffentlichen Interesse nur dann angegeben oder verwendet werden, wenn zu ihrer Bestimmung ein Messgerät bestimmungsgemäß verwendet wurde und die Werte auf das jeweilige Messergebnis zurückzuführen sind, soweit in der Rechtsverordnung nach § 41 Nummer 2 nichts anderes bestimmt ist. Andere bundesrechtliche Regelungen, die vergleichbaren Schutzzwecken dienen, sind weiterhin anzuwenden.

(2) Wer Messwerte verwendet, hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu vergewissern, dass das Messgerät die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und hat sich von der Person, die das Messgerät verwendet, bestätigen zu lassen, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt.

(3) Wer Messwerte verwendet, hat

1. dafür zu sorgen, dass Rechnungen, soweit sie auf Messwerten beruhen, von demjenigen, für den die Rechnungen bestimmt sind, in einfacher Weise zur Überprüfung angegebener Messwerte nachvollzogen werden können und

2. für die in Nummer 1 genannten Zwecke erforderlichenfalls geeignete Hilfsmittel bereitzustellen.

Für den Verwender der Messwerte entstehen aus dieser Regelung konkret folgende Pflichten einer eichrechtkonformen Messwertverwendung:

- 1. Der Vertrag zwischen EMSP und Kunden muss unmissverständlich regeln, dass ausschließlich die Lieferung elektrischer Energie und/oder die Ladeservice-Dauer Gegenstand des Vertrages ist.
- 2. Die Zeitstempel an den Messwerten stammen von einer Uhr in der Ladesäule, die nicht nach dem Mess- und Eichrecht zertifiziert ist. Sie dürfen deshalb nicht für eine Tarifierung der Messwerte verwendet werden.
- 3. EMSP muss sicherstellen, dass der Vertrieb der Elektromobilitätsdienstleistung mittels Ladeeinrichtungen erfolgt, die eine Beobachtung des laufenden Ladevorgangs ermöglichen, sofern es keine entsprechende lokale Anzeige an der Ladeeinrichtung gibt. Zumindest zu Beginn und Ende einer Ladesession müssen die Messwerte dem Kunden eichrechtlich vertrauenswürdig zur Verfügung stehen.
- 4. Der EMSP muss dem Kunden die abrechnungsrelevanten Datenpakte nach Abschluss der Messung und spätestens zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung einschließlich Signatur automatisch (z.B. über das Hinterlegen seiner E-Mail- Adresse auf einer Webseite) als Datenfile in einer Weise zur Verfügung stellen, dass sie mittels der Transparenz- und Displaysoftware ohne Konvertierung eingelesen und auf Unverfälschtheit geprüft werden können. Die Zurverfügungstellung kann über eichrechtlich nicht geprüfte Kanäle erfolgen.
- 5. Der EMSP muss dem Kunden die zur Ladeeinrichtung gehörige Transparenz- und Displaysoftware zur Prüfung der Datenpakete auf Unverfälschtheit verfügbar machen.
- 6. Der EMSP muss beweissicher pr
 üfbar zeigen k
 önnen, welches Identifizierungsmittel genutzt wurde, um den zu einem bestimmten Messwert geh
 örenden Ladevorgang zu initiieren. Das hei
 ßt, er muss f
 ür jeden Gesch
 äftsvorgang und in Rechnung gestellten Messwert beweisen k
 önnen, dass er diesen die Personenidentifizierungsdaten zutreffend zugeordnet hat. Der EMSP hat seine Kunden
 über diese Pflicht in angemessener Form zu informieren.
- 7. Der EMSP darf nur Werte für Abrechnungszwecke verwenden, die in einem ggf. vorhandenen dedizierten Speicher in der Ladeeinrichtung und oder dem Speicher beim Betreiber der Ladeeinrichtung vorhanden sind. Ersatzwerte dürfen für Abrechnungszwecke nicht gebildet werden.

- Der EMSP muss durch entsprechende Vereinbarungen mit dem Betreiber der Ladeeinrichtung sicherstellen, dass bei diesem die f
 ür Abrechnungszwecke genutzten Datenpakete ausreichend lange gespeichert werden, um die zugeh
 örigen Gesch
 äftsvorg
 änge vollst
 ändig abschlie
 ßen zu k
 önnen.
- Der EMSP hat bei begründeter Bedarfsmeldung zum Zwecke der Durchführung von Eichungen, Befundprüfungen und Verwendungsüberwachungsmaßnahmen durch Bereitstellung geeigneter Identifizierungsmittel die Authentifizierung an den von ihm genutzten Exemplaren des zu dieser Betriebsanleitung gehörenden Produktes zu ermöglichen.
- Alle vorgenannten Pflichten gelten f
 ür den EMSP als Messwerteverwender im Sinne von § 33 MessEG auch dann, wenn er die Messwerte aus den Ladeeinrichtungen
 über einen Roaming-Dienstleister bezieht.
- 11. Die Messrichtigkeit dieses Messgeräts ist ab einer Mindestladeenergiemenge von 0,100 kWh gewährleistet.

Zertifikate





Stand: 11/2023 Document Center:



Impressum

Urheberrecht und Copyright 2023 Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist geschützt vom Urhe-berrecht und vom Copyright. Es darf nicht ohne schriftliches Ein-verständnis der Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG verändert, vervielfäl-tigt oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise zum Zwecke der ordnungsgemäßen Installation der eCLICK zum Zwecke der Veröffentlichung verwendet werden.

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG Ezzestraße 8 44379 Dortmund Deutschland

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG

Ezzestraße 8 44379 Dortmund | Deutschland

servicedesk@compleo-cs.com compleo-charging.com

UK sales partner

Compleo Charging Solutions UK Ltd. The Lambourn | Wyndyke Furlong Abingdon | OX14 1UJ | UK



Sehen Sie dazu auch

13.3 Konformitätserklärungen

i00022104_Vereinfachte DoC_rev01_EU [▶ 121]



VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DE)

Hiermit erklärt Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eBox** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <u>https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center</u>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY (EN)

Hereby, Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type **SOLO**; **DUO**; **DUO** ims, Cito 500, eBox is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE (FR)

Le soussigné, Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500**, **eBox** est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <u>https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center</u>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA (IT)

Il fabbricante, Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eBox** è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <u>https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center</u>

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING (NL)

Hierbij verklaar ik, Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG, dat het type radioapparatuur **SOLO**; **DUO**; **DUO ims, Cito 500, eBox** conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <u>https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center</u>

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DA)

Hermed erklærer Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG , at radioudstyrstypen **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eBox** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <u>https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center</u>



YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (FI)

Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eBox** on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <u>https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center</u>

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (SV)

Härmed försäkrar Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning **SOLO; DUO; DUO ims, Cito 500, eBox** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <u>https://www.compleo-charging.com/produkte/document-center</u>



13.4 Konformitätserklärungen MessEG

Sehen Sie dazu auch

B DoC MessEG eBox [▶ 124]

Konformitätserklärung



(DoC_KE_ eBox_smart_mit_eClick_Rev03)

3Gegenstand der Erklärung

Produkt:	Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge (Mode 3 Ladestation)
Typenbezeichnung:	eBox smart EKA2 mit eClick eBox smart cable EKA2 mit eClick

Hersteller

Name:	Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG
Adresse:	Ezzestraße 8, 44379 Dortmund, Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Der Hersteller bestätigt, dass der oben beschriebene Gegenstand das Mess- und Eichgesetz und die darauf gestützten Rechtsverordnungen einhält:

- § 6 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetz vom 25.07.2013 (BGBI. I S. 2722) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit
- § 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. I S. 2010) in der derzeit geltenden Fassung
- REA-Dokument 6-A " Regeln und Erkenntnisse des Regelermittlungsausschusses nach § 46 des Messund Eichgesetzes f
 ür Messger
 äte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich der E-Mobilit
 ät" Stand: 16.03.2017

Konformitätsbewertungsstelle nach Modul B: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Kenn-Nr. 0102) Baumusterprüfbescheinigung: DE-23-M-PTB-0047

Konformitätsbewertungsstelle nach Modul D: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Kenn-Nr. 0102) Zertifikat Modul D: DE-M-AQ-PTB155

Ort und Datum der Ausstellung

Lohr, Jörg Geschäftsführer

Dortmund, 15.12.2023

Hamela, Peter Geschäftsführer

Konformitätserklärung



(DoC_KE_eBox_professional_mit_eClick_Rev03)

Gegenstand der Erklärung

Produkt:	Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge (Mode 3 Ladestation)
Typenbezeichnung:	eBox professional EKA2 mit eClick eBox professional cable EKA2 mit eClick
Hersteller	
Name:	Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG

Adresse: Ezzestraße 8, 44379 Dortmund, Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Der Hersteller bestätigt, dass der oben beschriebene Gegenstand das Mess- und Eichgesetz und die darauf gestützten Rechtsverordnungen einhält:

- § 6 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetz vom 25.07.2013 (BGBI. I S. 2722) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit
- § 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. I S. 2010) in der derzeit geltenden Fassung
- REA-Dokument 6-A " Regeln und Erkenntnisse des Regelermittlungsausschusses nach § 46 des Messund Eichgesetzes für Messgeräte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich der E-Mobilität" Stand: 16.03.2017

Konformitätsbewertungsstelle nach Modul B: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Kenn-Nr. 0102) Baumusterprüfbescheinigung: DE-23-M-PTB-0047

Konformitätsbewertungsstelle nach Modul D: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Kenn-Nr. 0102) Zertifikat Modul D: DE-M-AQ-PTB155

Ort und Datum der Ausstellung

Lohr, Jörg Geschäftsführer

Hamela, Peter Geschäftsführer

Dortmund, 15.12.2023

Konformitätserklärung



(DoC_KE_eBox_touch_mit_eClick_Rev02_20231109)

Gegenstand der Erklärung

Produkt:	Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge (Mode 3 Ladestation)
Typenbezeichnung:	eBox touch EKA2 mit eClick eBox touch cable EKA2 mit eClick
Hersteller	

Name:	Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG
Adresse:	Ezzestraße 8, 44379 Dortmund, Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Der Hersteller bestätigt, dass der oben beschriebene Gegenstand das Mess- und Eichgesetz und die darauf gestützten Rechtsverordnungen einhält:

- § 6 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetz vom 25.07.2013 (BGBI. I S. 2722) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit
- § 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. I S. 2010) in der derzeit geltenden Fassung
- REA-Dokument 6-A " Regeln und Erkenntnisse des Regelermittlungsausschusses nach § 46 des Messund Eichgesetzes f
 ür Messger
 äte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich der E-Mobilit
 ät" Stand: 16.03.2017

Konformitätsbewertungsstelle nach Modul B: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Kenn-Nr. 0102): Baumusterprüfbescheinigung: DE-23-M-PTB-0047

Konformitätsbewertungsstelle nach Modul D: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Kenn-Nr. 0102) Zertifikat Modul D: DE-M-AQ-PTB155

Ort und Datum der Ausstellung

Kohr, Jörg Geschäftsführer

Dortmund, 15.12.2023

Hamela, Peter Geschäftsführer

Notizen



The power to move



Compleo Charging Solutions GmbH & Co. KG Ezzestraße 8 44379 Dortmund Deutschland

> info@compleo-cs.com compleo-charging.com

©2024 Compleo. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert oder in jeglicher Art und Form reproduziert werden. Alle Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Beispiel und können von dem ausgelieferten Produkt abweichen. Alle Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung auf Seiten des Herstellers dar.